ATTENZIONE! Istruzioni importanti di installazione e uso

Questo strumento è un'unità elettronica in versione TX.

Attenzione, effettuare questa procedura come prima attività una volta estratta l'elettronica dall'imballo! Nel caso di inserimento di un modulo di comunicazione/ricevimento di un impulso/collegamento alla rete MBUS, antecedente all'impostazione del peso impulsivo, la stessa si setterà in modo irreversibile su 1 impulso ogni litro! Il peso impulsivo, una volta configurato NON può essere in alcun modo modificato.

Seguire la procedura riportata di seguito prima di collegare un contatore d'acqua o un modulo di comunicazione all'unità elettronica:

- 1. Selezionare il valore del peso impulsivo desiderato in funzione al misuratore di volume.
- 2. Confermare e impostare il valore degli impulsi selezionato tenendo premuto il pulsante per più di 4 secondi.

Dopo aver impostato il valore degli impulsi <u>non</u> è più possibile modificarlo!

Per ulteriori informazioni consultare il manuale di installazione e uso.

ATTENTION! Important Note to the Installation and Operating Instructions

This instrument is a TX version calculator.

Pay attention to the following points as first activity, once the calculator has been extracted, before connecting a flow meter or a communication module to the instrument; the pulse weight, once configured, CANNOT be modified in any way:

- Select the desired pulse weight value depending on the volume meter.
 Attention: Set the desired pulse value before the calculator can receive a pulse (e.g. by inserting the module or connecting a flow meter, etc.). Otherwise, the pulse weight will be irreversibly set to 1 pulse per liter.
- 2. To confirm the selected value and to permanently set it, press the push-button longer than 4 seconds.

After this the pulse value <u>cannot</u> be changed any longer!

For further information see the Installation and Operating Instructions.

ACHTUNG! Wichtiger Hinweis zur Einbau- und Bedienungsanleitung

Bei dem vorliegenden Rechenwerk handelt es sich um ein TX-Gerät.

Bitte beachten Sie folgende Punkte, bevor Sie ein Volumenmessteil oder ein Kommunikationsmodul mit dem Gerät verbinden:

- 1. Zuerst die Impulswertigkeit über die Taste auswählen.
- 2. Um den gewählten Wert zu bestätigen und endgültig festzulegen, die Taste länger als 4 Sekunden gedrückt halten.

Danach ist <u>keine</u> Auswahl der Impulswertigkeit mehr möglich!

Für weitere Informationen siehe Einbau- und Bedienungsanleitung.

ATTENTION ! Note importante sur les instructions de montage et manuel d'utilisation

Ce calculateur universel est une version TX.

Avant de relier le débimètre ou un module de communication à l'appareil, veuillez noter les points suivants :

- 1. Sélectionnez tout d'abord la valeur d'impulsion sur le bouton.
- 2. Pour confirmer la valeur et l'enregistrer définitivement, maintenez le bouton appuyé pendant plus de 4 secondes.

Après cela, la valeur d'impulsion <u>ne pourra plus être</u> changée !

Pour plus d'informations, consultez les instructions de montage et le manuel d'utilisation.

ATENCIÓN! Nota importante para las instrucciones de instalación y funcionamiento

Este dispositivo es una calculadora de la versión TX.

Preste atención a los siguientes puntos antes de conectar el caudalímetro o un módulo de comunicación al dispositivo:

- 1. En primer lugar, seleccione el valor de impulso deseado con la tecla.
- 2. Para confirmar el valor seleccionado y finalizar, mantenga pulsada la tecla durante más de 4 segundos.

¡Una vez realizado ya <u>no se puede</u> cambiar el valor de impulso!

Para más información, consulte el manual de instalación y funcionamiento.

Imprint

Engelmann Sensor GmbH Rudolf-Diesel-Str. 24-28 69168 Wiesloch-Baiertal Germany

E-Mail: info@engelmann.de www.engelmann.de

Manuale di installazione e uso

Unità elettronica per misuratori di energia termica per applicazioni di riscaldamento Unità elettronica per misuratori di energia termica per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento Unità elettronica per misuratori di energia termica per applicazioni di raffrescamento

SensoStar C

DE-18-MI004-PTB037 (MID, contatori di calore) DE-18-M-PTB-0049 (approvazione nazionale tedesca, frigorie) CH-T2-18769-00 (approvazione nazionale svizzera, frigorie)

1 Applicazioni e funzionamento

L'unità elettronica descritta nel presente manuale è destinata alla misurazione del consumo di energia termica in impianti di riscaldamento, raffrescamento, o riscaldamento e raffrescamento, a circuito chiuso.

2 Contenuto della confezione

- Unità elettronica
- Kit accessori di installazione
- Manuale di installazione e uso
- Manuale d'uso "Interfacce di comunicazione S3(C)" (per misuratori di energia termica dotati di interfaccia opzionale)
- Dichiarazione di conformità

3 Informazioni generali

- L'utilizzo dell'unità elettronica per la misurazione dell'energia termica è regolamentato dalla Norma EN 1434, parti 1-6, dalla Direttiva 2014/32/UE, allegati I e MI-004 e dalle normative metrologiche nazionali applicabili.
- La scelta, l'installazione, il controllo e la manutenzione dello strumento devono essere effettuati in conformità alla Norma EN 1434, parte 6, e alle Linee guida tecniche K 8 e K 9 dell'Istituto nazionale di metrologia tedesco PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt).
- Osservare le normative nazionali relative alla misurazione delle frigorie.
- Osservare le prescrizioni relative all'installazione delle apparecchiature elettriche.
- Lo strumento è conforme ai requisiti della direttiva del Consiglio europeo sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/EU).
- Se la targhetta identificativa e i sigilli dell'unità elettronica vengono rimossi o danneggiati, la garanzia e la verifica prima non saranno più valide.
- Il fabbricante garantisce che l'unità elettronica fornita è priva di vizi e difetti di fabbricazione. L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato e specializzato.
- È vietato il trasporto aereo di strumenti con interfaccia radio attiva.
- Rispettare il punto di installazione (mandata/ritorno, v. 3.1).
- Per pulire l'unità elettronica usare un panno inumidito con acqua. Estrarre l'unità elettronica dalla confezione solo al momento dell'installazione per proteggerla da danni e sporco.
- Osservare attentamente le istruzioni riportate nella scheda tecnica, nel manuale di istruzioni e nelle note applicative. Per ulteriori informazioni consultare il sito **www.maddalena.it**.
- Smaltire gli strumenti sostituiti e i componenti difettosi in accordo alle disposizioni ambientali vigenti.
- Il display rimane disattivato. Per attivarlo premere il pulsante dello strumento. Il display rimane attivo per due minuti.
- L'unità di misura dell'energia e il punto di installazione (mandata/ritorno) possono essere configurati sul campo una sola volta prima della messa in funzione. Per configurare lo strumento utilizzare il pulsante o il software Device Monitor.
- Il tipo e la concentrazione di glicole nel fluido termovettore (solo nei misuratori di energia termica compatibili) possono essere impostati sul campo in qualsiasi momento. Per configurare lo strumento utilizzare il software Device Monitor (v. 8.1).

3.1 Pittogrammi identificativi dei punti di installazione (visualizzati sul display)

In tutti i menù è visualizzato, a destra, uno dei seguenti pittogrammi. Il pittogramma indica in quale circuito dell'impianto di riscaldamento deve essere installata l'unità elettronica.

-	Installazione nel circuito di ritorno
	Installazione nel circuito di mandata

3.2 Pittogrammi identificativi della versione dell'unità elettronica (iscrizioni sullo strumento)

111	Unità elettronica per applicazioni di riscaldamento
\diamond	Unità elettronica per applicazioni di raffrescamento

4 Installazione a parete

Per aprire l'unità elettronica sollevare la parte plastica mobile della cover.

Prima di procedere con l'installazione verificare che la lunghezza dei cavi degli strumenti da collegare sia sufficiente.

In caso di installazione con viti e tasselli l'interasse tra i fori è di 131 mm (v. figura sotto).



5 Unità elettronica in versione TX

La versione TX è riconoscibile da un messaggio speciale che compare dopo l'attivazione del display. Il messaggio scompare quando viene impostato il valore degli impulsi.



Avvertenza: nella versione TX il valore degli impulsi viene impostato quando l'unità elettronica riceve per la prima volta un impulso. Dopo aver impostato il valore degli impulsi non è più possibile modificarlo.

Il valore degli impulsi deve essere impostato **prima** che il contatore d'acqua inizi a registrare la portata. Se l'unità elettronica ha già ricevuto degli impulsi, verrà mantenuto il valore degli impulsi impostato in fabbrica (1 litro/impulso).

Impostazione del valore degli impulsi

Se il valore degli impulsi non è ancora impostato, procedere come illustrato di seguito:

- premere brevemente il pulsante e selezionare il valore degli impulsi desiderato
- tenere premuto il pulsante (per più di quattro secondi) per confermare il valore degli impulsi selezionato.
 Dopo aver impostato il valore degli impulsi non è più possibile modificarlo.

Il formato dei valori visualizzati dipende dal valore impulsi impostato:

Valore impulso		Formato		Formato	Formato	Formato
[Litri/impulso]		energia		volume	portata	potenza
1	0 kWh	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m³	0,000 m³/h	0,000 kW
2,5	-	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m³	0,000 m³/h	0,000 kW
10	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m³	0,00 m³/h	0,00 kW
25	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m³	0,00 m³/h	0,00 kW
100	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m³	0,0 m³/h	0,0 kW
250	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m³	0,0 m³/h	0,0 kW
1000	-	0 MWh	0 GJ	0 m ³	0 m³/h	0 kW
2500	-	0 MWh	0 GJ	0 m ³	0 m³/h	0 kW

Necessario imputare il peso impulsivo correttamente in base alla portata in quanto necessario mantenere frequenza minima di impulsi per un corretto calcolo della portata.

5.1 Collegamento dei componenti

Avvertenza: Innanzitutto settare peso impulsivo sull'elettronica (come indicato nella pagina iniziale del manuale), poi collegare il contatore d'acqua all'unità elettronica ed infine installare le sonde di temperatura.

Fino a quando le sonde di temperatura non vengono collegate, il display dell'unità elettronica visualizza il codice di errore H 05 (impostazione predefinita). Il codice di errore scompare quando le sonde vengono collegate e dopo la prima misurazione. In assenza di flusso la misurazione della temperatura avviene ogni quindici minuti. I morsetti dell'unità elettronica sono conformi alla vigente norma EN 1434-2. I morsetti sono marcati in conformità con la norma. I morsetti si trovano all'interno dell'unità elettronica, sotto la cover.

5.1.1 Collegamento del contatore d'acqua

L'uscita impulsi del contatore d'acqua e l'ingresso impulsi dell'unità elettronica devono avere lo stesso valore impulsi. Verificare che le caratteristiche del contatore d'acqua siano compatibili con le caratteristiche dell'unità elettronica (v. iscrizioni sulla cover dell'unità elettronica).

Installazione

- Svitare il pressacavo centrale e farlo scivolare lungo il cavo impulsi del contatore d'acqua.
- Rimuovere il tappo cieco dal pressacavo. Inserire il cavo impulsi del contatore d'acqua nel pressacavo.
- Collegare i fili ai morsetti come illustrato nella figura sotto.

Avvertenza: se i contatori d'acqua da collegare hanno un'uscita elettronica open collector, rispettare la polarità

- Accertarsi che i fili siano collegati saldamente.
- Avvitare a mano il pressacavo.

Al fine di poter calcolare la portata d'esercizio, l'unità elettronica permette di selezionare due modalità di gestione degli impulsi:

- Sincrona: ideale per contatori con uscita reed (contatori meccanici)
- Asincrona: ideale per contatori con uscita elettronica a treno di impulsi (contatori elettronici) impostazione di default

Il metodo di acquisizione degli impulsi può essere sempre modificato tramite apposito tool di programmazione (non direttamente dal dispositivo)

La massima lunghezza ammessa del cavo utilizzato per il collegamento del misuratore di volume, è pari a 10m. Non è consentito far transitare tale cavo assieme ad altri cavi di potenza.

Dopo aver collegato i componenti verificare che i tappi ciechi dei pressacavi non utilizzati non siano stati rimossi e avvitare i pressacavi a mano fino a fine corsa.

temperature sensor					
inlet		outlet		IN 1	
5	6	7	8	10	11
	<u>ک</u>			+	



5.1.2 Collegamento delle sonde di temperatura

Prestare attenzione ai seguenti punti:

- Il tipo di sonda di temperatura (Pt 500) deve essere compatibile con l'unità elettronica. L'unità elettronica riconosce automaticamente le sonde di temperatura e visualizza il tipo di sonda nel menù 2.
- Le sonde di temperatura fino al DN 100 devono essere installate in direzione contraria al flusso.
- Le sonde di temperatura devono essere installate lontano da fonti di calore di altri circuiti di riscaldamento.
- Non attorcigliare, prolungare o accorciare i cavi delle sonde di temperatura.
- Se i cavi delle sonde di temperatura sono troppo lunghi, non avvolgerli in aria. Lasciarli liberi oppure avvolgerli senza stringere, successivamente formare un otto, piegare al centro e legare assieme le due metà.

Installazione

- Svitare i due pressacavi che non hanno i tappi ciechi. Far scivolare i pressacavi lungo i cavi delle sonde di temperatura.
- Inserire i cavi delle sonde di temperatura nei pressacavi.
- Collegare i fili ai morsetti come illustrato di seguito:
 - o fili della sonda di temperatura di mandata: morsetti 5 e 6 (inlet);
 - o fili della sonda di temperatura di ritorno: morsetti 7 e 8 (outlet).

I fili possono essere assegnati ai morsetti indipendentemente dal colore.

- Accertarsi che i fili siano collegati saldamente.
- Avvitare a mano i pressacavi.



6 Messa in servizio

- Riaprire lentamente le valvole di intercettazione in mandata e in ritorno.

Verificare i seguenti punti:

- Il calibro del contatore d'acqua è adeguato all'impianto?
- La direzione della freccia sul contatore d'acqua coincide con la direzione del flusso?
- Accertarsi che non ci siano perdita dal contatore d'acqua.
- Lo strumento visualizza la portata?
- Le valvole di intercettazione sono aperte?
- Le tubazioni dell'impianto riscaldamento sono intasate (i filtri sono ostruiti)?
- La differenza di temperatura visualizzata è verosimile?

Dopo aver verificato il corretto funzionamento dei componenti, applicare i sigilli antimanomissione alle sonde di temperatura e al contatore d'acqua. L'installatore deve applicare all'unità elettronica il sigillo antimanomissione numerato. Ogni sigillo numerato viene fornito assieme a un adesivo con un codice a barre che deve essere conservato a scopo di riferimento.

7 Interfacce e optional

7.1 Interfaccia ottica (a infrarossi)

Per la comunicazione con l'interfaccia ottica a infrarossi sono necessari una testina ottica e il software Device Monitor (forniti su richiesta).

L'interfaccia ottica viene attivata dall'invio automatico di un header (conforme alla norma EN 13757-3). Il baud rate è di 2.400 baud.

Dopo l'invio dell'header, la comunicazione con l'unità elettronica rimane attiva per quattro secondi. Dopo ogni comunicazione valida, l'unità elettronica resta attiva per altri quattro secondi, poi il display si disattiva. Il numero di letture giornaliere via interfaccia ottica è limitato. La lettura giornaliera permette di effettuare quattro comunicazioni. Se le letture sono meno frequenti, il numero di comunicazioni disponibili aumenta.

7.2 Installazione successiva di un'interfaccia di comunicazione aggiuntiva

È possibile dotare l'unità elettronica di interfacce aggiuntive. Per la descrizione delle interfacce opzionali consultare il manuale d'uso "Interfacce di comunicazione S3(C)".

Durante l'installazione dell'interfaccia osservare le prescrizioni della norma EN 61340-5-1 "Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici" sulle scariche elettrostatiche (ESD).

Sul luogo di installazione dell'unità elettronica l'installatore deve indossare un bracciale antistatico con cavo estensibile e una resistenza integrata da 1 MΩ. Il cavo del bracciale può essere collegato a una presa di corrente dell'impianto elettrico, utilizzando l'apposito adattatore, o alla condotta dell'acqua. L'impianto elettrico e la condotta dell'acqua devono essere collegati a terra. Il bracciale antistatico deve essere stretto al polso in modo da essere a contatto con la pelle.

Per aprire l'unità elettronica sollevare la parte mobile della cover. Installare l'interfaccia sul lato destro della scheda dell'unità elettronica. Per collegare eventuali cavi dell'interfaccia, svitare i pressacavi necessari, rimuovere i tappi ciechi e collegare i cavi ai morsetti. Dopo aver installato l'interfaccia, l'installatore deve applicare all'unità elettronica il sigillo adesivo antimanomissione. Il sigillo è numerato. Ogni sigillo numerato viene fornito assieme a un adesivo con un codice a barre che deve essere conservato a scopo di riferimento.

7.3 Sostituzione della batteria

La batteria dell'unità elettronica deve essere sostituita solo da personale tecnico autorizzato. Utilizzare solo batterie originali del fabbricante. Smaltire le batterie sostituite in accordo alle disposizioni ambientali vigenti. Per aprire l'unità elettronica sollevare la parte mobile della cover. Inserire la nuova batteria e chiudere la cover. Dopo aver sostituito la batteria, l'installatore deve applicare il sigillo adesivo antimanomissione. Il sigillo è numerato. Ogni sigillo numerato viene fornito assieme a un adesivo con un codice a barre che deve essere conservato a scopo di riferimento.



7.4 Collegamento dell'alimentatore

Utilizzare solo alimentatori originali del fabbricante.

Per collegare l'alimentatore aprire la cover dell'unità elettronica. Rimuovere la batteria, inserirla nell'alimentatore e collegarla al connettore dell'alimentatore (la batteria fa da tampone in caso di interruzione dell'energia elettrica). Applicare all'alimentatore il sigillo antimanomissione numerato. Ogni sigillo numerato viene fornito assieme a un adesivo con un codice a barre che deve essere conservato a scopo di riferimento.

Rimuovere il tappo cieco posizionato a sinistra nell'alloggiamento. Inserire il cavo dell'alimentatore (A) nel pressacavo. Spingere la boccola del cavo nel pressacavo. Collegare il connettore nero del cavo all'attacco sul lato sinistro della scheda dell'unità elettronica, sotto il display. Collegare il connettore bianco all'attacco sulla scheda. Chiudere l'unità elettronica.

La tensione di rete deve essere di 230 V/24 V. Il collegamento dell'alimentatore deve essere effettuato esclusivamente da personale tecnico autorizzato. Controllare l'alimentatore.

Quando l'unità elettronica rileva l'alimentatore esterno, il display visualizza in basso a sinistra una spina. Dopo aver collegato l'alimentatore, l'installatore deve applicare all'unità elettronica il sigillo anti-

manomissione numerato. Ogni sigillo numerato viene fornito assieme a un adesivo con un codice a barre che deve essere conservato a scopo di riferimento.



8 Display

L'unità elettronica ha un display a cristalli liquidi a otto cifre e caratteri speciali. I dati disponibili sono suddivisi in cinque menù e possono essere visualizzati per mezzo del pulsante dello strumento.

Il menu principale (menù 1) viene visualizzato automaticamente per primo. Per visualizzare il menu successivo mantenere premuto il pulsante per più di quattro secondi. Per visualizzare il menu desiderato mantenere premuto il pulsante. Per scorrere le voci di un menù premere brevemente il pulsante. Se il pulsante non viene premuto entro due minuti, il display si disattiva automaticamente.



¹Fino alla fine del mese o fino al quindici del mese (per i valori quindicinali) il consumo e la data di lettura sono visualizzati a 0.

²I tre ingressi impulsi sono disponibili su richiesta. Per la configurazione utilizzare il software Device Monitor.

Menù 2/Menù tecnico

<u> 4</u> <u>5</u>] <u> </u> 4] _₩ =		6998 -	
1) Potenza corrente in kW	2) Portata corrente in	3) Temperatura di	4) Temperatura di ritorno
	m ³ /h		
	₫ ₫9 ☜	ם טיי אין אין	51234567 📼
2-05 ≇ ≇ K	2-06	2-07	2-08
5) Differenza di	6) Prima della messa in	7) Indirizzo M-Bus	8) Numero di matricola
temperatura in K (in caso	servizio: giorni dalla data		
di applicazioni di	di fabbricazione		
raffrescamento il valore	4 !45 _		
visualizzato è negativo)			
	2-05-2		
	Dono la messa in servizio:		
	giorni dalla data di		
	fabbricazione alternati		
	con		
	i giorni di funzionamento		
	da guando il valore		
	dell'energia ha superato i		
	10 kWh.		
- <u>(00 00</u> -	PE 500 📼		
2-09	2-10	2-11	
9) Versione firmware	10) Designazione Pt	11) Valore impulso	

Menù 3/Menù dei dati statistici

		1-30) Valori quindicinali:	
		data alternata a calorie,	
3-01-1	3-01-4	frigorie, volume, valore del	
		registro tariffario 1, valore	
	ŮŮŮŮ MWh ⊸	del registro tariffario 2 ¹ (se	
3-01-2	3-0 1-5	lo strumento ha tre ingressi	
	กกิกิก	impulsi sono visualizzati i	
	ŮŮŮŮ MWh ☜	rispettivi valori ²)	
<u>∃-UI-J ♦</u>	3-01-6		

Menù 4/Menù dei valori massimi



Menù 5/Menù di configurazione

5-01	5-02	
Uni 60000 MM ==	In <u>5</u> EALL =	
/ 5-01	1 5-02	
1) Configurazione	2) Configurazione	
dell'unità di misura	del punto di installazione	
dell'energia		

8.1 Menù di configurazione

a) I seguenti parametri possono essere impostati una volta sola:

- unità di misura dell'energia (kWh, solo per 1 litro/impulso; MWh; GJ)
- punto di installazione (mandata, ritorno).

Per impostare i parametri utilizzare il pulsante o il software Device Monitor.

I parametri possono essere impostati solo se il valore dell'energia è minore o uguale a 10 kWh. I parametri devono essere impostati prima della messa in funzione dell'impianto.

Per attivare la modalità di modifica selezionare il parametro desiderato nel menù di configurazione. Mantenere premuto il pulsante per due/tre secondi. Dopo due secondi, il display visualizza in basso a sinistra una penna che indica la modalità di modifica (v. figura sotto). Quando compare la penna rilasciare il pulsante. Il pittogramma del parametro da modificare inizia a lampeggiare.



Per visualizzare l'opzione successiva premere brevemente il pulsante. Per confermare l'opzione selezionata mantenere premuto il pulsante fino a quando il pittogramma smette di lampeggiare. Se l'opzione non viene confermata, il parametro non verrà impostato e lo strumento uscirà dalla modalità di modifica.

b) I seguenti parametri sono disponibili per l'unità elettronica nella versione compatibile col glicole:

- tipo di glicole e concentrazione nel fluido termovettore (glicole etilenico, glicole propilenico; in percentuale del 20%, 30%, 40% o 50%).

I parametri possono essere impostati sul campo in qualsiasi momento con il software Device Monitor.

8.2 Rilevazione del flusso

Quando l'unità elettronica rileva il flusso, il display visualizza in basso a destra questo pittogramma:

Flusso rilevato

8.3 Impulsi volume

Quando l'unità elettronica riceve un impulso volume, il display visualizza per un secondo questo pittogramma:

Impulso volume

9	Condizioni di impiego	

Unità elettronica			
Intervallo di temperatura del fluido		0 °C-+150 °C	
termovettore - Calori	e		
Intervallo di tempera	tura del fluido	0 °C-+50 °C	
termovettore - Frigor	ie		
Classe meccanica		M2	
Classe elettromagnet	ica	E2	
Grado di protezione		IP54	
Temperatura ambiente		+5 °C- +55 °C con 95% umidità relativa	
di utilizzo			
Temperatura di trasp	orto	-25 °C-+70 °C (per massimo 168 ore)	
Temperatura di imma	agazzinaggio	-25 °C-+55 °C	
Ingresso impulsi		Microcontrollore CMOS, classe IB in conformità alla EN 1434-2:2015	
Valore impulso	Standard	V. iscrizioni	
	Versione TX	I valori disponibili sono visualizzati sul display:	
		1/2,5/10/25/100/250/1000/2500	

Requisiti del contatore d'acqua	
Uscita impulsi	Classe OA (contatto Reed) conforme alla EN 1434-2:2015
	Classe OC (open collector) conforme alla EN 1434-2:2015
Installazione	Ritorno (standard) o mandata; il punto di installazione può essere
	impostato sul campo una sola volta prima della messa in funzione.
	Utilizzare il pulsante o il software Device Monitor.
Frequenza massima in ingresso	10 Hz
Lunghezza impulso	Minimo 25 ms
Pausa impulso	Minimo 50 ms

r sonde a 2 fili
zetto
le sonde di temperatura
nazionale CE del modello per sonde di temperatura
di energia termica per applicazioni di raffrescamento*
approvazione nazionale separata per sonde di
er applicazioni di raffrescamento*

*I requisiti possono variare in base alle disposizioni nazionali.

10 Messaggi di errore

Formato esadecimale	Descrizione	Formato binario
H 80	Batteria in esaurimento	1 nella posizione 1
H 40	Reset	1 nella posizione 2
H 20	Guasto dell'elettronica	1 nella posizione 3
H 08	Sonda di temperatura di mandata: cortocircuito	1 nella posizione 5
H 04	Sonda di temperatura di mandata: rottura del cavo	1 nella posizione 6
H 02	Sonda di temperatura di ritorno: cortocircuito	1 nella posizione 7
H 01	Sonda di temperatura di ritorno: rottura del cavo	1 nella posizione 8

Esempio Sonda di temperatura in mandata: rottura del cavo

Messaggio di errore	Batteria in esaurimento	Reset	Guasto dell'elettronica	(Il bit di errore non è utilizzato)	Sonda di temperatura di ritorno: cortocircuito	Sonda di temperatura di ritorno: rottura del	Sonda di temperatura in mandata:	Sonda di temperatura in mandata: rottura del cavo	
Bit di errore	7	6	5	4	3	2	1	0	Messaggio in formato
Posizione sul display	1	2	3	4	5	6	7	8	esadecimale (LCD) - Visualizzazione alternata
Messaggio in formato esadecimale (LCD) - Visualizzazione alternata									

Quando nella visualizzazione standard (calorie totali) compare un messaggio di errore, esclusi i messaggi: Λ

- Batteria in esaurimento (H80)
- Reset (H 40)

lo strumento deve essere sostituito e inviato al fornitore per verificarne il funzionamento.

10.1 Descrizione dei messaggi di errore

Display	Messaggio di errore	Conseguenza	Probabile causa
H 80	Batteria in esaurimento	Nessuna conseguenza sul	Condizioni ambientali
		conteggio	sfavorevoli; funzionamento
			prolungato nel tempo
H 40	Reset	Nessuna conseguenza sul	Interferenze elettromagnetiche
		conteggio	
H 20	Guasto dell'elettronica	Non viene effettuato il	Componente difettoso, scheda
		calcolo dell'energia. Il	dell'unità elettronica
		registro dell'energia non	danneggiata.
		viene aggiornato.	
H 08 / H 04 /	Sonda di temperatura di	Come per l'errore Guasto	Cavo della sonda di temperatura
H 02 / H 01	ritorno o di mandata:	dell'elettronica	danneggiato
	cortocircuito/rottura del		
	cavo		

11 Fabbricante

Engelmann Sensor GmbH Rudolf-Diesel-Str. 24-28 69168 Wiesloch-Baiertal Germania

Tel: +49 (0)6222-9800-0 Fax:+49 (0)6222-9800-50 Email: info@engelmann.de www.engelmann.de

12 Contatti

Maddalena S.p.A. Via G.B. Maddalena, 2/4 33040 Povoletto (UD) Tel.: +39 0432 634811 Fax: +39 0432 679820 www.maddalena.it

Manuale d'uso

Manuale d'uso "Interfacce di comunicazione S3(C)"

1 Interfacce e optional

1.1 Interfaccia ottica (a infrarossi)

Per la comunicazione con l'interfaccia ottica a infrarossi sono necessari una testina ottica e il software Device Monitor (forniti su richiesta).

L'interfaccia ottica viene attivata dall'invio automatico di un header (conforme alla norma EN 13757-3). La velocità di trasmissione è di 2400 baud. Dopo l'invio dell'header, la comunicazione con lo strumento rimane attiva per 4 secondi. Dopo ogni comunicazione valida, lo strumento resta attivo per altri 4 secondi, poi il display si disattiva. La lettura giornaliera permette di effettuare 4 comunicazioni. Se le letture sono meno frequenti, il numero di comunicazioni disponibili aumenta.

1.2 Interfaccia M-Bus (su richiesta)

L'M-Bus è un'interfaccia per la trasmissione dei dati del contatore (valori assoluti). È dotato di separazione galvanica.

Informazioni generali sull'interfaccia M-Bus

Lo stato dell'arte e le prescrizioni vigenti nazionali e internazionali (v.0"1.2.1 M-Bus: norme, standard e letteratura di riferimento") devono essere sempre rispettati.

L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato e specializzato.

Eventuali costi causati dal mancato rispetto delle istruzioni e delle informazioni contenute nei manuali di installazione e uso o derivanti da vizi o difetti dell'installazione saranno addebitati all'installatore.

Si consiglia di utilizzare un cavo telefonico J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm².

La struttura della rete M-Bus (lunghezza e diametro dei cavi) deve essere compatibile con la velocità di trasmissione (2400 Bd) degli strumenti collegati.

IEC 60364-4-41 (2005-12)	Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione – Parte 4-41: Prescrizioni
	per la sicurezza – Protezione contro le scosse elettriche
IEC 60364-4-44 (2007-08)	Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione – Parte 4-44: Prescrizioni
	per la sicurezza – Protezione contro le interferenze elettromagnetiche
IEC 60364-5-51 (2005-04)	Installazioni elettriche di edifici – Parte 5-51: Scelta e installazione di
	apparecchiature elettriche – Norme comuni
IEC 60364-5-54 (2011-03)	Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione – Parte 5-54: Scelta e
	installazione di apparecchiature elettriche – Messa a terra e conduttori
	protettivi
EN 50310 (2011)	Applicazione della connessione equipotenziale e della messa a terra in
	edifici contenenti apparecchiature per la tecnologia dell'informazione
EN 13757-1:2015, -2:2004, -3:2013	Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei
	contatori
The M-Bus	A Documentation, Versione 4.8, M-Bus User Group

1.2.1 M-Bus: norme, standard e letteratura di riferimento

1.2.2 Specifiche tecniche aggiuntive

L'impianto deve essere conforme alle prescrizioni delle norme, degli standard e della letteratura di riferimento (v. 0) e alle seguenti specifiche.

Tensione massima M-Bus	42 V
Tensione minima M-Bus	24 V
Ripple massimo	200 mV; EN 13757-2:2004; 4.3.3.6
Differenza massima di potenziale	2V

1.2.3 M-Bus: dati tecnici

Indirizzo primario	0 (impostazione di fabbrica); 1-250 (configurabile)
Baud rate	2400; 300
Lunghezza del cavo di collegamento	1 m
Numero di letture	Illimitato
Aggiornamento dei dati	120 s; con alimentatore: 2 s

1.3 Modbus RTU (opzionale)

Il modulo Modbus RTU è è un'interfaccia per la trasmissione dei dati del contatore (valori assoluti). È dotato di separazione galvanica. È progettato per essere utilizzato con tutti i calorimetri S3 e le unità elettroniche S3C collegando il modulo alla rete utilizzando il canale EIA-485.

1.3.1 Modbus: dati tecnici

Connettore A	Alimentazione 12 V DC ± 10% (solo alimentatore SELV)
Connettore B	Rete Modbus
Consumo Massimo	500 mW
Protocollo di comunicazione	Modbus RTU
Canale	EIA-485 (isolato galvanicamente)
Baud rate	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200

1.3.2 Configurazione di fabbrica

Parametri di comunicazione	9600 bps, 8N1 formato dati (8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop)
Periodo di aggiornamento	600 s
misuratore	
Indirizzo Slave Modbus *	1
Indizrizzo Slave Automatico **	0 (disattivato)

* Valori accettati: 1 ... 247

** se l'indirizzo Slave automatico ID è attivato (set to = 1), l'indirizzo M-Bus impostato sul calorimetro, verrà utilizzato per la comunicazione dei dati.

1.4 Interfacce wireless

Maddalena offre le seguenti interfacce radio:

- Interfaccia M-Bus wireless EN 13757-3, -4 (cfr. capitolo 1.4.1)
- Interfaccia di comunicazione LoRaWAN (cfr. capitolo 1.4.2)

Informazioni generali sull'interfaccia radio

Non installare gli strumenti radio dietro o tra le tubazioni dell'impianto di riscaldamento. Non posizionare oggetti metallici direttamente sopra o davanti agli strumenti radio. Le emissioni elettromagnetiche di strumenti o apparecchiature come telefoni (specialmente con standard di telefonia mobile LTE), router Wi-Fi, baby monitor, telecomandi, motori elettrici etc. possono influenzare negativamente la qualità della trasmissione (range, elaborazione del telegramma).

Anche la struttura dell'edificio può influenzare la trasmissione e la copertura. I telai e gli sportelli delle cassette di contabilizzazione (sottostazioni) non devono essere in metallo.

L'orologio dello strumento è impostato di default sulla Central European Time (ora invernale), GMT + 1. L'ora legale (estiva) non viene aggiornata automaticamente.

Al momento della fornitura l'interfaccia radio è disattivata (impostazione di fabbrica), cfr. capitolo 1.4.1.3 e 1.4.2.3 in merito all'attivazione dell'interfaccia radio.

1.4.1 Interfaccia radio wireless M-Bus EN 13757-3, EN 13757-4 (su richiesta)

L'interfaccia radio permette la trasmissione dei dati del contatore (valori assoluti).



1.4.1.1 Interfaccia radio: dati tecnici

Frequenza	868 MHz
Potenza di trasmissione	fino a 14 dBm
Protocollo	wireless M-Bus conforme alla Norma EN 13757-3, EN 13757-4
Modi di trasmissione	S1/T1/C1
disponibili	
Telegrammi	 Telegramma breve per tecnologia AMR (OMS-Spec_Vol2_Primary_v301 e v402): energia (calorie/frigorie, ingressi impulsi da 1 a 3), volume totale, portata, potenza, messaggi di errore, temperatura di uscita, differenza di temperatura. Telegramma lungo per lettura Walk-by: energia (calorie/frigorie, ingressi impulsi da 1 a 3), volume totale, messaggi di errore, 15 valori mensili o 30 valori quindicinali (modo compatto).
Crittografia	AES: Advanced Encryption Standard; lunghezza chiave: 128 bit

1.4.1.2 Configurazione dell'interfaccia radio

Parametro	Impostazioni disponibili	Impostazioni di fabbrica
		(Vita utile stimata della batteria: 10 anni)
Modo di trasmissione	S1/T1/C1; unidirezionale	T1; unidirezionale
Periodo di trasmissione	00:00-24:00	8:00-18:00
Intervallo di	10 secondi-240 minuti	120 secondi (misuratori di energia
trasmissione		termica per applicazioni di
		riscaldamento)
Giorni della settimana	Lunedì-domenica	Lunedì-venerdì
Settimane	1-4 (5)	1-4 (5)
Mesi	1-12	1-12
Data di attivazione della	01.01-31.12	Non impostata
radio		
Crittografia AES-128	- Non crittografato	Master Key; non attivata
	- Crittografato secondo il MODO 5 o il	
	MODO 7:	
	○ Master Key	
	\circ Chiave per strumento	
Tipo di telegramma	- Telegramma breve per tecnologia AMR	Telegramma breve (AMR)
	(OMS-Spec_Vol2_Primary_v301e v402)	
	- Telegramma lungo per lettura Walk-by	

1.4.1.3 Attivazione dell'interfaccia radio

Al momento della fornitura l'interfaccia radio è disattivata(impostazione di fabbrica). Può essere attivata in due modi:

a. Con il pulsante: mantenere premuto il pulsante fino a quando viene visualizzato il menù 6. Premere brevemente il pulsante ancora una volta per visualizzare la seconda voce rad(io) off (v. figura). Per attivare la modalità di modifica premere nuovamente il pulsante per 2-3 secondi. Dopo 2 secondi, il display visualizza in basso a sinistra una penna che indica la modalità di modifica.



Quando compare la penna, rilasciare il pulsante. Il display visualizzerà il messaggio **rad(io) on** (v. figura).



L'interfaccia radio può essere disattivata solo con il software.

Dopo l'attivazione dell'interfaccia radio o la modifica delle impostazioni lo strumento rimane in modalità Installazione per 60 minuti, durante i quali invierà telegrammi a intervalli di 36 secondi.

Se viene utilizzato il **telegramma compatto**, lo strumento continuerà a trasmettere dopo l'attivazione in modalità Installazione. Questo significa che il telegramma di apprendimento e i telegrammi compatti verranno inviati in modo alternato.

Durante la modalità Installazione almeno uno dei contatori per ciascun modello installato (circuito di ingresso o uscita, versione per misurazione calorie, calorie/frigorie, ingressi impulsi, unità display) deve essere letto con il software Read-out Walk-by. Il formato del telegramma verrà salvato nel PC come file.xml.

Quando lo strumento esce dalla modalità Installazione verranno trasmessi solo i telegrammi compatti.

1.4.1.4 Attivazione successiva della crittografia radio

La crittografia AES può essere attivata anche in un momento successivo all'installazione. Può essere attivata in due modi:

- a. Con il pulsante: mantenere premuto il pulsante fino a quando viene visualizzato il menù 6. Premere brevemente il pulsante ancora una volta per visualizzare la seconda voce AES off (v. figura).Per attivare la modalità di modifica premere nuovamente il pulsante per 2-3 secondi. Dopo 2 secondi, il display visualizza in basso a sinistra una penna che indica la modalità di modifica. Quando compare la penna, rilasciare il pulsante. Il display visualizzerà il messaggio AES on (v. figura).
- b. Con il software Device Monitor (disponibile su richiesta).

La crittografia può essere disattivata solo con il software.

1.4.2 Interfaccia LoRaWAN

L'interfaccia LoRaWAN trasmette i dati del contatore (valori assoluti).

1.4.2.1 Dati tecnici

Caratteristiche radio

Frequenza 868 MHz	Frequenza 868 MHz
Potenza in uscita 14 dBm	Potenza in uscita 14 dBm
Sensibilità ricevitore -135 dBm	Sensibilità ricevitore -135 dBm

Caratteristiche LoRaWAN

Classe dispositivo	Classe A, Bidirezionale
Versione LoRa	1.0.2 Rev B
Attivazione	OTAA* o ABP*
Velocità dati	DR0-DR5 (250 bit/s-5470 bit/s)

*OTAA = Modalità *Over-the-air activation*

****** ABP = Modalità Activation by personalization

1.4.2.2 Configurazione del modulo LoRa

Il modulo può essere configurato tramite l'app OTC o il software Device Monitor.









Parametro	Impostazioni possibili	Impostazione di fabbrica
Modalità Power	Attivata	Disattivata
	Disattivata	
Blocco configurazione	Aperta	Aperta
	Bloccata	
Dispositivo di sincronizzazione	On	Off
	Off	
Tipo di attivazione	ΟΤΑΑ	ΟΤΑΑ
	АВР	
Modalità Eco	Disattivata	Modalità Eco 10 anni
	6 anni	
	10 anni	
Intervallo di trasmissione *[Min.]	5 1440	60
Formato messaggio**	Standard	Standard
	Sensus (Engelmann)	
	Compatto	
	JSON	
	Programmato - giornaliero	
	ridondante	
	Programmato - esteso	
	Riscaldamento/raffrescamento	
	combinato	
Selezione ingressi impulsi	0-3 ingressi impulsi	0

* L'intervallo di trasmissione effettivo dipende dal formato del messaggio e dalla velocità di trasmissione dati corrente. L'intervallo di trasmissione viene adeguato di conseguenza per garantire la durata della batteria impostata (modalità Eco 10 o 6 anni). Per ulteriori informazioni consultare il "Manuale del modulo LoRa".

** Per l'opzione ingressi impulsi, è necessario selezionare il formato di messaggio "Sensus".

1.4.2.3 Attivazione dell'interfaccia radio

Come impostazione predefinita, l'interfaccia radio è disattivata e può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- a) Interfaccia NTC tramite app Elvaco OTC; per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni operative dell'app Elvaco OTC: <u>https://www.elvaco.se/Image/GetDocument/en/269/elvaco-otc-app-manual-english.pdf</u>
- b) Interfaccia ottica tramite software di configurazione Sensus Device Monitor dalla versione 2.22; per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni operative del software Device Monitor. Il software può essere ordinato separatamente.

c) Tramite il menu del calorimetro;

Premere e tenere premuto il pulsante per visualizzare il circuito "6" (= circuito del modulo; cfr. capitolo 3 Visualizzazione del circuito del modulo (opzionale)), quindi passare al secondo circuito con una breve pressione del pulsante – 6-02 – "EnA oFF" (cfr. immagine).

Per attivare la modalità di modifica, è necessario premere un'altra volta il pulsante per 2-3 secondi. A titolo di conferma, dopo 2 secondi, in basso a sinistra dello schermo LCD compare il simbolo di una "penna di modifica". Non appena viene visualizzato, rilasciare il pulsante. Il display mostra "EnA on" e un triangolino nero per tutti i circuiti visualizzati (cfr. immagine).

1.4.2.4 Connessione alla rete LoRaWAN

Per verificare se il misuratore si è già collegato alla rete LoRaWAN, passare dal circuito 6-02 al circuito 6-03 con una breve pressione del pulsante. Finché il dispositivo cerca la rete LoRaWAN, sullo schermo LCD compare "LorA Pen"; il tempo tra due tentativi di connessione viene progressivamente ridotto ad almeno una volta al giorno.







Non appena il contatore si connette alla rete LoRaWAN, lo schermo LCD visualizza "LorA Con".



1.5 Ingressi impulsi aggiuntivi (su richiesta; solo con M-Bus o radio)

I tre ingressi impulsi permettono di leggere via interfaccia ottica, via M-Bus o via radio strumenti aggiuntivi dotati di uscita impulsi.

Informazioni generali sugli ingressi impulsi

Lo stato dell'arte e le prescrizioni vigenti nazionali e internazionali (v. 0"1.5.1 Ingressi impulsi: norme, standard e letteratura di riferimento")

L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato e specializzato.

Eventuali costi causati dal mancato rispetto delle istruzioni e delle informazioni contenute nei manuali di installazione e uso o derivanti da vizi o difetti dell'installazione saranno addebitati all'installatore.

1.5.1 Ingressi impulsi: norme, standard e letteratura di riferimento

IEC 60364-4-41 (2005-12)	Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione – Parte 4-41: Prescrizioni
	per la sicurezza – Protezione contro le scosse elettriche
IEC 60364-4-44 (2007-08)	Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione – Parte 4-44: Prescrizioni
	per la sicurezza – Protezione contro le interferenze elettromagnetiche
IEC 60364-5-51 (2005-04)	Installazioni elettriche di edifici – Parte 5-51: Scelta e installazione di
	apparecchiature elettriche – Norme comuni
IEC 60364-5-54 (2011-03)	Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione – Parte 5-54: Scelta e
	installazione di apparecchiature elettriche – Messa a terra e conduttori
	protettivi
EN 50310 (2011)	Applicazione della connessione equipotenziale e della messa a terra in
	edifici contenenti apparecchiature per la tecnologia dell'informazione
EN 1434-2 (2016)	Contatori di calore – Parte 2 Requisiti costruttivi

1.5.2 Ingressi impulsi: dati tecnici

·	
Classe degli ingressi impulsi	IB in conformità alla Norma EN 1434-2:2016
Lunghezza del cavo di collegamento	1 m
Tensione di alimentazione	+3 V cc
Corrente di sorgente	= 1,5 μΑ
Livello alto di tensione di	U≥2 V
ingresso	
Livello basso di tensione di	U ≤ 0,5 V
ingresso	
Resistore di pull-up	2 ΜΩ
Lunghezza impulso	≥ 100 ms
Frequenza impulso	≤ 5 Hz

1.5.3 Compatibilità degli ingressi impulsi (classe IB) e delle uscite impulsi (classe OA)

	Classe IA	Classe IB	Classe IC	Classe ID	Classe IE
Classe OA	Sì	Sì	No	Sì	No
Classe OB	Sì	No	No	Sì	Sì
Classe OC	No	Sì	Sì	No	No
Classe OD	No	No	Sì	No	No
Classe OE	No	No	No	No	Sì

1.5.4 Configurazione dei tre ingressi impulsi aggiuntivi

Gli ingressi impulsi opzionali 1 + 2 + 3 per contatori esterni possono essere configurati con il software di configurazione Device Monitor. È possibile impostare il numero di matricola, la versione (da 0 a 255), il codice del fluido, il valore dell'ingresso impulsi, le unità e i valori iniziali dei contatori esterni.

1.5.5 Impostazioni disponibili

Valore impulso	Unità	
1	Litri/kWh/impulso senza unità	
2,5	Litri/kWh/impulso senza unità	
10	Litri/kWh/impulso senza unità	
25	Litri/kWh/impulso senza unità	
100	Litri/kWh/impulso senza unità	
250	Litri/kWh/impulso senza unità	
1000	Litri/kWh/impulso senza unità	

Osservazioni sull'installazione degli ingressi impulsi

I cavi degli ingressi impulsi non devono essere collegati all'alimentazione esterna (o in qualche modo esposti all'influenza dell'alimentazione esterna).

Prestare attenzione alla polarità degli emettitori impulsi dotati di uscita open collector.

I fili conduttori non devono entrare in contatto l'uno con l'altro durante l'installazione altrimenti verranno conteggiati degli impulsi. La lunghezza massima consentita per i cavi è pari a 10 metri con un cavo 3 x 2 x 0,14mm².

Durante la configurazione dello strumento può essere necessario azzerare la lettura degli strumenti collegati e il valore degli impulsi. Per azzerare la lettura utilizzare il software Device Monitor.

Se lo strumento non è stato ordinato in versione configurata per la trasmissione via radio dei valori degli ingressi impulsi, deve essere configurato con il software Device Monitor.

Selezionare la voce **Configurazione modulo**. Alla voce **Trasmissione dei valori degli ingressi impulsi** impostare la trasmissione via radio. (La trasmissione via M-Bus è impostata di default).

Colore	Collegamento
Rosa	IE1+
Grigio	IE1
Giallo	IE2+
Verde	IE2
Marrone	IE3+
Bianco	IE3

1.5.6 Collegamento a 6 fili

1.6 Uscite impulsi a potenziale libero (su richiesta)

Le due uscite impulsi a potenziale libero emettono gli impulsi del contatore. Le uscite impulsi si chiudono in base al valore dell'impulso, v. **Valore impulso uscita impulsi 2** nel menù 6/menù delle interfacce.



	Misuratore di energia termica per applicazioni di riscaldamento	Misuratore di energia termica per applicazioni di raffrescamento	Misuratore di energia termica per applicazioni di riscaldamento/raffrescamento
Uscita impulsi 1	Calorie	Frigorie	Calorie
Uscita impulsi 2	Volume	Volume	Frigorie

Uscite impulsi per l'energia

Il valore dell'energia viene determinato in base all'aumento registrato dall'**ultima cifra**. Display: 0 kWh→valore impulso: 1 kWh/impulso Display: 0,000 MWh→valore impulso: 0,001 MWh/impulso Display: 0,000 GJ →valore impulso: 0,001 GJ/impulso

Uscite impulsi per il volume

Il valore del volume viene determinato sempre in base all'aumento registrato dalla **penultima cifra**. Display: 0,000 m³ \rightarrow valore impulso: 10 l/impulso (0,01 m³/impulso)

1.6.1 Uscite impulsi: dati tecnici

Classe delle uscite impulsi	OA (interruttore elettronico) conforme alla Norma EN 1434-2:2016
Lunghezza del cavo di collegamento	1 m
Tensione massima di commutazione	30 V
Corrente massima di commutazione	27 mA
Resistenza di contatto ("ON")	74 Ω
massima	
Resistenza di contatto ("OFF")	6 ΜΩ
minima	
Tempo di chiusura	100 ms
Intervallo tra gli impulsi	13 100 ms

1.6.2 Collegamento a 4 fili

Colore	Collegamento
Giallo	IA1
Verde	IA1
Marrone	IA2
Bianco	IA2

2 Installazione successiva di un'interfaccia di comunicazione aggiuntiva

Durante l'installazione dell'interfaccia di comunicazione aggiuntiva osservare le prescrizioni della norma EN 61340-5-1 "Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici" sulle scariche elettrostatiche (ESD). Sul luogo di installazione del contatore, l'installatore deve indossare un bracciale antistatico con cavo estensibile e una resistenza integrata da 1 M Ω . Il cavo del bracciale può essere collegato a una presa di corrente dell'impianto elettrico utilizzando l'apposito adattatore o alla condotta dell'acqua. L'impianto elettrico e la condotta dell'acqua devono essere collegati a terra. Il bracciale antistatico deve essere stretto al polso in modo da essere a contatto con la pelle.

2.1 Installazione successiva di un'interfaccia di comunicazione aggiuntiva sul misuratore di energia termica S3 (su richiesta)

Lo strumento è disponibile in una versione predisposta per l'installazione di un'interfaccia aggiuntiva.

Per installare l'interfaccia di comunicazione aggiuntiva (solo per strumenti predisposti) rompere il sigillo adesivo antimanomissione dell'unità elettronica. Per aprire la cover utilizzare un cacciavite a punta larga (4-5 mm) e premere delicatamente in uno due fori per l'apertura che si trovano sopra i pressacavi (v. figura sotto).



Con il cacciavite inclinato di circa 45° sollevare delicatamente la linguetta verso l'alto a 90° (v. figura sotto). Ora la cover è sganciata su un lato. Ripetere l'operazione nell'altro foro e rimuovere la cover.



Installare l'interfaccia sul lato destro della scheda dell'unità elettronica (v. figura sotto). Rimuovere i tappi ciechi dei passacavi che si trovano a destra (tenendo l'unità elettronica di fronte) e inserire i cavi dell'interfaccia nei pressacavi. Chiudere l'unità elettronica.

Al termine dell'installazione l'installatore deve applicare il sigillo adesivo antimanomissione numerato sul sigillo precedente. Ogni sigillo numerato è abbinato a un adesivo con un codice a barre che può essere utilizzato a scopo di riferimento.



Per rimuovere l'interfaccia aprire la cover come illustrato nella figura sotto: sollevarla da un lato e, contemporaneamente, esercitare una leggera pressione sull'altro lato. In questo modo la linguetta (A) farà da leva e solleverà l'interfaccia. Ora è possibile rimuovere l'interfaccia (v. figura sotto). A2:1



2.2 Installazione successiva di un'interfaccia di comunicazione aggiuntiva sull'unità elettronica S3C

È possibile dotare l'unità elettronica di interfacce aggiuntive.

Per aprire l'unità elettronica sollevare la parte plastica mobile della cover.

Collegare l'interfaccia sul lato destro della scheda dell'unità elettronica. Svitare i pressacavi e rimuovere i tappi ciechi. Inserire i cavi dell'interfaccia nei pressacavi.

Al termine dell'installazione l'installatore deve applicare il sigillo adesivo antimanomissione numerato sul sigillo precedente. Ogni sigillo numerato è abbinato a un adesivo con un codice a barre che può essere utilizzato a scopo di riferimento.



3 Menù delle interfacce (moduli) (su richiesta) Menù 6/Menù delle interfacce (moduli)



4 Realizzazione del manuale	5 Contatti
Engelmann Sensor GmbH	Maddalena S.p.A.
Rudolf-Diesel-Str. 24-28	Via G.B. Maddalena, 2/4
69168 Wiesloch-Baiertal	33040 Povoletto (UD)
Germania	Tel.: +39 0432 634811
E-Mail: info@engelmann.de	Fax: +39 0432 679820
www.engelmann.de	www.maddalena.it

Installation and Operating Instructions Heat Meter Calculator Heat/Cooling Meter Calculator

Cooling Meter Calculator

SensoStar C

DE-18-MI004-PTB037 (MID heat) DE-18-M-PTB-0049 (national German cooling) CH-T2-18769-00 (national Swiss cooling)

1 Application and Function

The calculator S3C is designed for the measurement of the consumed energy in a closed heating, cooling or heating/cooling system.

2 Contents of the Package

- Calculator
- Installation kit
- Installation and Operating Instructions
- Operating Instructions "Communication Interfaces S3(C)" (with meters with an optional interface)
- Declaration of Conformity

3 General Information

- Valid standards for the application of calculators for heat metering: EN 1434, parts 1 6; the Measuring Instruments Directive 2014/32/EU, Annexes I and MI-004; and the relevant national verification regulations.
- For the selection, installation, commissioning, monitoring and maintenance of the instrument observe the standard EN 1434 part 6, as well as the verification regulations PTB TR K8 + K9 for Germany (and any relevant national verification regulations in other countries).
- National regulations for the consumption measurement of cooling must be observed.
- The technical regulations for electrical installations must be observed.
- This product fulfils the requirements of the European Council Directive on Electromagnetic Compatibility (EMC Directive) 2014/30/EU.
- The identification plate of the instrument and the seals must not be removed or damaged otherwise the guarantee and the approved application of the instrument are no longer valid!
- The calculator left the factory in conformance with all applicable safety regulations. All maintenance and repair work is to be carried out only by qualified and authorized technical personnel.
- Instruments with activated radio function are not allowed on air freight.
- The correct installation point in the system must be chosen: inlet or outlet flow (see item 3.1 'Pictograms installation point').
- To clean the calculator (only if necessary) use a slightly moist cloth.
- To protect against damage and dirt the calculator should only be removed from the packaging directly before installation.
- All specifications and instructions listed on the data sheet and in the Application Notes must be adhered to. Further information can be obtained at <u>www.maddalena.it</u>.
- Instruments which have been replaced or exchanged must be disposed of according to relevant environmental regulations.
- The display is deactivated and can be activated for two minutes by pushing the button.
- Unit of energy and installation point (outlet flow / inlet flow) can be set on location, <u>only once</u>, before start of operation by pushing the button or alternatively using the "Device Monitor" software.
- Type and concentration of glycol in the medium of those calculator types designed to be used with glycol can be set on location <u>at any time</u> using the "Device Monitor" software (see item 8.1 for details).

3.1 Pictograms installation point of calculator (in the information loops)

On the right in the calculator display in all information loops you will find one of the following two pictograms. The pictogram indicates in which pipe the calculator is to be mounted.

 Installation in outlet flow
Installation in inlet flow

3.2 Pictograms type of calculator (on type identification label)

111	Heat meter calculator
\diamond	Cooling meter calculator

4 Wall Mounting the Calculator

You can open the calculator by pulling the clamping bracket at the upper housing's leading edge up. Before mounting, check to make sure that the cable lengths of the instruments to be connected are correct for the individual installation situation.

The center to center drill hole separation for the direct screw mounting is in the following picture 131 mm.

With commonly available	Direct screw mounting
mounting rail	

5 Calculators with TX version

The electronic unit in TX version is recognizable by a special message that appears after the display is activated. The message disappears when the pulse value is set.



Note: In the TX version, the pulse value is set when the electronic unit receives a pulse for the first time. After setting the pulse value it is no longer possible to change it.

The value of the pulses must be set **before** the water meter starts recording the flow. If the electronic unit has already received pulses, the pulse value set in the factory will be maintained (1 liter / pulse).

Setting the pulse value

If the pulse value is not yet set, proceed as follows:

- briefly press the button and select the desired pulse value

- keep the button pressed (for more than four seconds) to confirm the selected pulse value. After setting the pulse value it is no longer possible to change it.

Pulse value	Energy			Volume	Flow	Power
[Liter/pulse]		format			format	format
1	0 kWh	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m³	0,000 m³/h	0,000 kW
2,5	-	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m³	0,000 m³/h	0,000 kW
10	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m³	0,00 m³/h	0,00 kW
25	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m³	0,00 m³/h	0,00 kW
100	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m³	0,0 m³/h	0,0 kW
250	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m³	0,0 m³/h	0,0 kW
1000	-	0 MWh	0 GJ	0 m ³	0 m³/h	0 kW
2500	-	0 MWh	0 GJ	0 m³	0 m³/h	0 kW

The format of the displayed values depends on the set pulse value:

It is necessary to set the impulse weight correctly according to the pulse output value of the installed flow meter as it is necessary to maintain the minimum frequency of impulses for a correct calculation of the flow rate.

5.1 Connecting the Components

The installation must be carried out exclusively by authorized and specialized personnel.

Any costs caused by failure to comply with the instructions and information contained in the installation and use manuals or resulting from installation defects or faults will be charged to the installer.

First of all, is necessary to set the pulse value of the calculator (as indicated in the first page of the manual), after that the flow meter and at the end, the temperature sensors.

At delivery, the display shows "H 05"until temperature sensors have been attached. This message disappears as soon as temperature sensors have been connected and the first temperature measurement is carried out (every 15 minutes without flow).

The calculator connections have been designed to meet the valid standard EN1434-2. All terminal strips have been labelled according to this standard.

The terminal strips are located under the cover of the calculator housing.

5.1.1 Mounting the flow meter

The pulse output of the flow meter to be connected to the calculator must be identical to the calculator input pulse value. Check the technical data of the flow meter and compare it to the specifications on the calculator.

Mounting

- Loosen the middle cable gland and glide it over the flow meter cable.
- Remove the blind plug in the cable gland opening. Feed the pulse cable of the flow meter through the opening into the terminal box.
- Clamp on the wires as shown in the illustration.

Note: For flow meters with open collector connections (electronic outputs) make sure the polarity is correct.

- Check that the connections are tight.
- Screw the cable gland tight by hand.

In order to be able to calculate the operating flow, the electronic unit allows you to select two modes of impulse management:

- Synchronous: ideal for meters with reed output (mechanical meters)

- Asynchronous: ideal for meters with electronic pulse train output (electronic meters) - default setting The pulse acquisition method can always be modified using the appropriate programming tool (not directly from the device)

The maximum permissible length of the cable used for connecting the volume meter is 10 m. It is not allowed to run this cable together with other power cables.

Please check the unused cable glands to make sure that the necessary blind plugs are inserted and then tighten the cable glands by hand.



5.1.2 Mounting the temperature sensors

Please note the following points:

- The temperature sensors must have the type of Pt suitable for the calculator (Pt 500). The calculator identifies the temperature sensors automatically and shows the type of Pt in loop 2.
- The temperature sensors (up to DN 100) must be installed against the flow direction.
- The temperature sensors are not to be installed within the influence of other sources of heat.
- The temperature sensor cables must not be kinked, lengthened or shortened.
- Sensor cables that are too long should not be rolled up tightly into an 'air-core coil'. The cables should either be laid out disordered, or rolled up loosely into a wide coil which can be turned and tied into an '8'.

Mounting

- Loosen the two cable glands without blind plugs and glide them over the sensor cables.
- Feed the temperature sensors through the appropriate openings of the cable glands into the terminal box.
- Clamp the wires (see identification label temperature sensors) as shown in the illustration:
- The inlet flow temperature sensor must always be connected to clamp 5 and 6 (inlet).

The outlet flow temperature sensor must always be connected to clamp 7 and 8 (outlet). The color of the wires does not matter.

- Check that the connections are tight.
- Screw the cable glands tight by hand.



6 Start of Operation

- Slowly open the shut-off valves.

Check the following points:

Is the flow meter of the right size?

- Does the directional arrow on the flow meter match the actual direction of flow?
- Check that there are no leaks.
- Is a flow volume displayed?
- Are all shut-off valves open?
- Is the heating (heating/cooling) system clear (dirt filters not clogged)?
- Is a plausible temperature difference displayed?

When the components are functioning properly, attach the seals to the temperature sensors and the flow meter. Protect the calculator against unauthorized opening using the numbered adhesive seal enclosed. The added bar code label can be used for the purpose of documentation.

7 Interfaces and Options

7.1 Optical (infrared) interface

For communication with the optical interface an optocoupler and the "Device Monitor" software are necessary. The optocoupler and "Device Monitor" are available as accessory equipment.

The optical infrared interface will be activated by automatically sending a header (according to EN 13757-3). Baud rate: 2400 baud. Then you can communicate with the calculator for 4 seconds. After every valid communication the calculator is open for another 4 seconds. Afterwards the display is deactivated.

The number of read-outs per day via the optical interface is limited. During daily read-out at least 4 communications are possible. If read-outs are carried out more rarely, the possible number of communications will increase.

7.2 Retrofitting with an additional communication interface

To our calculator further communication interfaces can be added later. You will find the description of our optional interfaces in the operating instructions "Communication Interfaces S3(C)".

During installation of the retrofitting module observe the ESD requirements according to EN 61340-5-1.

This means that on location an antistatic wrist strap with an integrated $1 M\Omega$ resistor has to be used which must be connected to a proper spot: This is either a grounded pipe or – only with an appropriate adapter! – a Schuko plug grounding socket. The antistatic wrist strap must be worn tightly on the skin of the wrist.

Open the calculator by pulling the clamping bracket at the upper housing's leading edge up.

Plug the interface module on the right side of the PC board. If there are module cables you have to loosen the needed number of cable glands and to glide them over the cables. Remove the blind plugs from the cable gland openings and feed the cables into the calculator.

Protect the calculator against unauthorized opening using one of the numbered adhesive seals enclosed to the modules. The added bar code label can be used for the purpose of documentation.

7.3 Exchanging the battery

The calculator's battery is easy to exchange by authorized technical personnel (our replacements only). Replaced batteries must be disposed of according to relevant environmental regulations.

Open the calculator by pulling the clamping bracket at the upper housing's leading edge up. Afterwards protect the calculator against unauthorized opening using one of the numbered adhesive seals enclosed to the batteries (stick it upon the seal destroyed). The added bar code label can be used for the purpose of documentation.



Salvo modifiche tecniche

7.4 Mounting a power pack

If an external power supply is needed, only the power pack designed for our calculator may be used. To connect it to the calculator, please open the calculator. First remove the battery from the calculator and plug it into the battery connector in the power pack. Protect the power pack against unauthorized opening using one of the numbered adhesive seals enclosed. The added bar code label can be used for the purpose of documentation. (The battery is a backup in case of a power outage.)

Remove the left blind grommet in the calculator housing and feed the power pack cable (A) through the cable feedthrough. Press the cable grommet into the cable feedthrough. Connect the black service plug with the contact fingers on the left hand side of the calculator's PC board under the display. Plug the white connector into the battery connector on the PC board.

Only authorized technical personnel may connect the power pack to 230 V / 24 V and check it. When the calculator detects external power supply the pictogram of a mains plug appears in the display. Protect the calculator against unauthorized opening using one of the numbered adhesive seals enclosed to the power pack. The added bar code label can be used for the purpose of documentation.



8 Display

The calculator has a liquid crystal display with 8 digits and special characters. The values that can be shown are divided into five display loops. All data is retrieved using the push-button next to the display.

At the start you are automatically in the main loop (1st level). By pressing the push-button longer than 4 seconds you change to the next display loop. Keep the push-button pressed until you reach the desired information loop. By pressing the push-button briefly each time you can scan all the information within a loop. After 2 minutes of non-use of the push-button, the display will automatically be deactivated.

Level 1 / Main Loop:			
Level 1 / Main Loop:	Image: Contract of the segment striggered simultaneously)	I I	IGO 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이
		heat energy (cooling energy), volume, value tariff register 1, value tariff register 2 at last reading date. ¹⁾ (If the calculator has 3 pulse inputs, their values follow. ²⁾)	
Image: Constraint of the second state alternating with time	6) Information message (alternating binary and hexadecimal display)	I-07-1 I-07-2 7) Tariff register 1: value alternating with tariff register no. and criteria	I-IB-1 I-IB-2 8) Tariff register 2: value alternating with tariff register no. and criteria
P I-OD- I I-OD- Z 9) Pulse counter 1: pulse value alternating with reading ²	<pre>P2</pre>	P∃ ¦ ⊡ I-1I-1 I-1I-2 11) Pulse counter 3: pulse value alternating with reading ²)	

¹⁾ Up to the end of the month / the 15th of the month (for the semimonthly values) the consumption and date will be shown as 0.

²⁾ Three pulse inputs are an option. They can be set using the software "Device Monitor".

Level 2 / Technician's Loop:			
/나토]屮 ₩ == 2-0 / 1) Current power in kW	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $	C C C C C C C C C C C C C C	↓ ↓ ↓ 2-04 ℃ 4) Outlet flow temperature in °C
2-05 II K 5) Temperature difference in K. (Cooling energy: Value is displayed negative.)	□ □	bu5 û ு 2-07 7) M-bus address	5 234567
고-명 9) Firmware version	PL 500 □ 2- 0 □ □ 10) Type of Pt □	└₽₽ Ш == <u>२</u> - 11) Pulse value	

Level 3 / Statistics Loop:

	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	1) – 30) Semimonthly	pulse inputs, their values
		values:	follow. ²⁾)
3-01-1	3-01-4	date alternating with	
	<u>nāāā</u>	heat energy,	
	ŪŪŪŪ MWh-⊡→	cooling energy,	
3-0 1-2	3-01-5	volume,	
		value tariff register 1,	
▁ <u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u> ┐<u>┍</u>,<u>┐</u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u></u>	니니니니 MWh ==>	value tariff register 2. ¹⁾	
£-1∐-E	3-01-6	(If the calculator has 3	

Level 4 / Maximum Values Loop:

<u>453</u> <u>9</u> 3 _{₩ ∞}			6726 @
4-[] -	4- <u>0</u> 2- (Ч-ि]-/ ≇ °C	Ч-[]Ч- ¦ 🌡 🕻
220116 ⊸	220116 ⊸	{15 ∞	
4-01-2	4-02-2	4-03-2	4-04-2
4-01-3	4-02-3	4-03-3	4-[]4-]
1) Maximum power	2) Maximum flow	3) Maximum inlet flow	4) Maximum outlet flow
alternating with date	alternating with date	temperature	temperature
and time	and time	alternating with date	alternating with date
		and time	and time

4-05- / ≇ ≇ K
220116 📼
4-05-2
4-05-3
5) Maximum temperature
difference
alternating with date
and time

Level 5 / Parametrizing Loop:



8.1 Parametrizing loop

a) The following characteristics of the calculators can be set on location, **only once**, by pushing the button or alternatively using the "Device Monitor" software:

- unit of energy (kWh (only with 1 liter / pulse); MWh; GJ)
- **installation point** (inlet flow; outlet flow).

These parametrizing options are only available when the amount of energy is still <= 10 kWh. Make sure that these characteristics are set as needed before starting up the system.

Setup by pushing the button: In order to start the editing mode for parametrizing you must select the respective item in the parametrizing loop and then push the button once again for 2-3 seconds. As an aid, after 2 seconds the "editing pen" will be displayed bottom left in the LCD (see below picture). As soon as it appears you have to let go of the button. Then the current display will start blinking.



By pressing the push-button briefly you can switch to the next option. By pressing the push-button longer the currently displayed option will be set. If no option is chosen there will be no change and as soon as the LCD goes out the edit mode will end automatically.

b) The following characteristic of those calculator types designed to be used with glycol can be set on location **at any time** using the "Device Monitor" software:

type and concentration of glycol in the medium (propylene glycol; ethylene glycol; 20 %; 30 %; 40 %; 50%).

8.2 Detection of flow

As long as the calculator detects some flow the following pictogram will be displayed bottom right in the LCD:

8.3 Volume pulses

When a volume pulse is received via the calculator input the following pictogram will be displayed bottom right in the LCD for 1 second:

volume pulse

flow detected

Application Conditions 9

Calculator		
Temperature range medium	°C	0 – 150
heat		
Temperature range medium	°C	0 – 50
cooling		
Mechanical class		M2
Electromagnetic class		E2
Protection class		IP54
Ambient temperature in the	°C	5 – 55 at 95 % relative humidity
field		
Transport temperature	°C	-25 – 70 (for maximal 168 h)
Storage temperature	°C	-25 – 55
Pulse input interface		microcontroller CMOS input class IB according to EN 1434-2: 2015
Pulse values	standard	see type identification label
	TX versions	adjustable pulse values will be shown in the display: 1; 2,5; 10; 25;
		100; 250; 1000; 2500

Flow meter requirements				
Pulse output device		class OA (reed contact) according to EN 1434-2: 2015;		
		class OC (open collector) according to EN 1434-2: 2015		
Point of installation		outlet flow (standard) / inlet flow;		
		calculator can be set on location, only once, before start of		
		operation by pushing the button or alternatively using the "Device		
		Monitor" software		
Maximum input frequency Hz		10		
Pulse length and pulse pause		at least 25 ms pulse length; at least 50 ms pulse pause		

Temperature sensor requirements				
Platinum precision resistor		Pt 500		
Cable length (unshielded) m		up to 10 in 2-wire technique		
Installation		direct mounted; in temperature pockets		
Application heat metering		EU (MID) identification on the temperature sensors		
Application cooling metering		national approval as a temperature sensor for cooling meters*)		
Application heat/cooling metering		EU (MID) identification and separate national approval as a		
		temperature sensor for cooling meters*)		

*) Requirements in countries other than Germany may be different.

10 **Information Messages**

When the instrument has detected an information message, the message symbol is displayed: The specific message can be found at menu item 6 'Information message' in level 1 / main loop Δ section 8, Display). The message code is displayed alternately in binary and hexadecimal form. The instrument recognizes seven message causes, which can also occur in combination with each other.

≙	(see
<u> </u>	1000

Hexadecimal display	Description	Binary display
H 80	Low battery	1 at first place
H 40	Instrument has been reset	1 at second place
H 20	Electronics defective	1 at third place
H 08	Temperature sensor inlet flow short circuit	1 at fifth place
H 04	Temperature sensor inlet flow cable break	1 at sixth place
H 02	Temperature sensor outlet flow short circuit	1 at seventh place
H 01	Temperature sensor outlet flow cable break	1 at eighth place

Example: Temperature sensor outlet cable break

Message	Low battery	Reset	Electronics defective	(Bit will not be used.)	Temperature sensor inlet flow short circuit	Temperature sensor inlet flow cable break	Temperature sensor outlet flow short circuit	Temperature sensor outlet flow cable break	
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
Display location	1	2	3	4	5	6	7	8	message displayed (LCD)
Alternating binary message displayed (LCD)			00	1-05- 1		-			-06-2 ▲

When a message Λ appears in the standard display (total heat energy), with the exception of the messages

- Low battery (H 80)
- Reset (H 40),

the instrument must be exchanged and sent to the supplier for examination.

10.1 Message description

Display	Message	Effect	Possible cause
H 80	Low battery	No influence on the	Adverse environmental
		calculation	conditions; long operating time
H 40	Reset	No influence on the	EMC, electromagnetic
		calculation	interference
H 20	Electronics defective	No energy calculations are	Defective component, defect on
		carried out. The register for	the calculator PC board
		energy is not being updated.	
H 08 / H 04 /	Temperature sensor outlet	As for message "Electronics	Sensor cable damaged
H 02 / H 01	or inlet flow: short circuit /	defective"	
	cable break		

11 Manufacturer

www.engelmann.de

Engelmann Sensor GmbH Rudolf-Diesel-Str. 24-28 69168 Wiesloch-Baiertal Germany

, Tel: +49 (0)6222-9800-0 Fax:+49 (0)6222-9800-50 E-Mail: info@engelmann.de 12 Contacts

Maddalena S.p.A.
Via G.B. Maddalena, 2/4
33040 Povoletto (UD)
Italy

Tel: +39 0432 634811 Fax: +39 0432 679820 www.maddalena.it
Operating Instructions

Communication Interfaces S3(C)

1 Interfaces and Options

1.1 Optical (infrared) interface

For communication with the optical interface an optocoupler and the "Device Monitor" software are necessary. The optocoupler and "Device Monitor" are available as accessory equipment.

The optical infrared interface will be activated by automatically sending a header (according to EN 13757-3). Baud rate: 2400 baud.

Then you can communicate with the meter for 4 seconds. After every valid communication the meter is open for another 4 seconds. Afterwards the display is deactivated.

The number of read-outs per day via the optical interface is limited. During daily read-out at least 4 communications are possible. If read-outs are carried out more rarely, the possible number of communications will increase.

1.2 M-Bus (optional)

The M-Bus is a galvanically isolated interface for the transmission of meter data (absolute values).

General information about the M-Bus interface:

It is important to note that the acknowledged state of the art technology rules and the relevant legal restraints (international and local; see "Relevant Norms / Standards / Literature M-Bus") are to be observed.

The installation has to be performed by authorized, skilled persons.

If the regulations and the information in the installation and operating instruction manuals are not strictly followed, or if the installation is shown to be faulty, any resulting expenses will be charged to the company responsible for the installation.

Recommended type of cable: Telephone cable J-Y(ST)Y 2x2x0.8mm².

It is important to make sure that the topology of the M-Bus network (cable lengths and cross-sections) is suitable for the **baud rate (2400 Bd)** of the end instruments.

IEC 60364-4-41 (2005-12)	Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
IEC 60364-4-44 (2007-08)	Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
IEC 60364-5-51 (2005-04)	Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules
IEC 60364-5-54 (2011-03)	Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors
EN 50310 (2011)	Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment
EN 13757-1_2015, -2_2004, -3_2013	Communication systems for meters and remote reading of meters
The M-Bus	A Documentation, Version 4.8, M-Bus User group

1.2.1 Relevant norms / standards / literature M-Bus

1.2.2 Additional technical specifications

The installation has to fulfill the requirements of the relevant norms / standards / literature (see paragraph 2.1) and the specifications as follows:

Maximum voltage M-Bus	42 V
Minimum voltage M-Bus	24 V



Maximum ripple voltage	200 mV; EN 13757-2_2004; 4.3.3.6
Maximum voltage potential	2 V
differences	

1.2.3 Technical data M-Bus

Primary address	0 (factory setting); 1 - 250 (configurable)
Baud rate	2400; 300
Connecting cable length	1 m
Number of possible read-outs	unlimited
Refresh of data	120 s; using a power pack: 2 s

1.3 Modbus RTU (optional)

The Modbus RTU Module is a galvanically isolated interface for the transmission of meter data (absolute values). It is designed for use with S3 heat meter and S3C calculator to connect them to Modbus RTU network using EIA-485 channel.

1.3.1 Technical data Modbus

Connector A	PowerSupply 12 V DC ± 10% (SELV power supply only)	
Connector B	Modbus Network	
Maximum power consumption	500 mW	
Communication protocol	Modbus RTU	
Channel	EIA-485 (galvanically isolated)	
Baud rate	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200	

1.3.2 Default factory settings

9600 bps, 8N1 data format (8 data bits, none parity, 1 stop bit)
600 s
1
0 (deactivated)

* Acceptable values: 1 ... 247

** If the automatic Slave ID is activated (set to = 1), the M-Bus address which is set in the meter is used for communication.

1.4 Wireless Interfaces

Engelmann offers the following radio interfaces:

- wireless M-Bus interface EN 13757-3, -4 (see chapter 1.4.1)
- LoRaWAN communication interface (see chapter 1.4.2)

General information about the radio interface:

Installation of radio components between or behind heating pipes, or the presence of other bulky metallic obstacles directly over or in front of the housing must be avoided.

The transmission quality (range, telegram processing) of radio components can be negatively influenced by instruments or equipment with electromagnetic emissions, such as telephones (particularly LTE mobile radio standard), wi-fi routers, baby monitors, remote control units, electric motors, etc.

In addition, the construction of the building has a strong influence on the transmission range and coverage. Furthermore, when using installation boxes (substations) they must be equipped with non-metallic covers or doors.

The factory-setting of the clock in the meter is standard (winter) Central European Time (GMT +1). There is no automatic changeover to daylight savings (summer) time.

The radio function is deactivated upon delivery (factory-setting). See chapter 1.4.1.3 & 1.4.2.3 regarding the activation of the radio interface.



1.4.1.1 Technical data radio

Frequency	868 MHz
Transmission power	up to 14 dBm
Protocol	wireless M-Bus based on EN 13757-3, -4
Selectable modes	S1/T1/C1
Telegrams	 short telegram in conformity to AMR (OMS-Spec_Vol2_Primary_v301 and _v402): energy (heat/cooling energy, pulse input 1 to pulse input 3), total volume, flow, power, information message, outlet flow temperature, temperature difference long telegram for walk-by read-out: energy (heat/cooling energy, pulse input 1 to pulse input 3), total volume, information message, 15 monthly or 30 semimonthly values (compact mode)
Encryption	AES: Advanced Encryption Standard; key length: 128 bits

1.4.1.2 Radio configuration

Parameter	Possible settings	Factory setting
		(Battery lifetime, estimated: 10 years)
Mode	S1 / T1 / C1; unidirectional	T1 (unidirectional)
Transmission period	00:00 - 24:00; any time period in the day	8:00 am - 6:00 pm
Transmission interval	10 seconds - 240 minutes	120 seconds (heat meters)
Weekdays	Monday – Sunday (any weekday)	Monday - Friday
Weeks in a month	1-4 (4: uninterrupted, incl. a possible 5 th	1 – 4 (4: uninterrupted)
	week)	
Months	1 - 12	1 - 12
Radio activation date	01.01 31.12. (day. month)	not set
AES-128-Encryption	 not encrypted; 	Master Key; not activated
	 encrypted according to MODE 5 or 	
	MODE 7:	
	- Master Key	
	 key per instrument 	
Type of telegram	 short telegram in conformity to AMR 	short telegram (AMR)
	(OMS-Spec_Vol2_Primary_v301 and	
	_v402)	
	 long telegram for walk-by read-out 	

1.4.1.3 Activation of the radio interface

The radio interface leaves the factory deactivated. It can be activated as follows:

a) The radio function can be activated by pressing the push-button.

Press the push-button until you change to the display loop "6" (module loop). Then change with a brief keystroke to the 2nd item "rad(io) off" (see picture).

In order to start the editing mode you afterwards must press the push-button once again for 2-3 seconds. As an aid, after 2 seconds the "editing pen" will be displayed bottom left in the LCD. As soon as it appears you have to let go of the button. Now the display shows "rad(io) on" and in all display loops a black triangle (see picture).

b) The radio function can also be activated using the software "Device Monitor". This software can be ordered separately as an option.

The radio function can only be deactivated using the software "Device Monitor".

After activation of the radio function or modification of the radio parameters the meter remains in installation mode for 60 minutes. During this time he sends telegrams in a 36-seconds-interval.

If using the **compact mode**, after activation the meter transmits during installation mode format telegrams and compact telegrams alternately.

During installation mode at least one meter of the version being installed (inlet or outlet flow, heat or heat/cooling, pulse inputs, display units) must be read out with the Engelmann "Read-out Software walk-by". The format of the telegram will be stored locally in the PC in an .xml file.

After completion of the installation mode only compact telegrams will be transmitted.

1.4.1.4 Later activation of the radio encryption

The AES encryption can also be activated later. It can be activated as follows:

a) The encryption can be activated by pressing the push-button.

Press the push-button until you change to the display loop "6" (module loop). Then change with a brief keystroke to the 3rd item "AES off" (see picture).

In order to start the editing mode you afterwards must press the push-button once again for 2-3 seconds. As an aid, after 2 seconds the "editing pen" will be displayed bottom left in the LCD. As soon as it appears you have to let go of the button. Now the display shows "AES on" (see picture).

b) The encryption can also be activated using the software "Device Monitor". This software can be ordered separately as an option.

The encryption can only be deactivated using the software "Device Monitor".

1.4.2 LoRaWAN interface

The LoRaWAN interface transmits meter data (absolute values).

1.4.2.1 Technical data

Radio characteristics

Frequency 868 MHz	Frequency 868 MHz
Output power 14 dBm	Output power 14 dBm
Receiver sensitivity -135 dBm	Receiver sensitivity -135 dBm

LoRaWAN characteristics

Device class	Class A, Bi-directional
LoRa version	1.0.2 Rev B
Activation	OTAA* or ABP*
Data rate	DR0-DR5 (250 bit/s-5470 bit/s)

^{*}OTAA = Over-the-air activation

****** ABP = Activation by personalization



6-02







1.4.2.2 LoRa module configuration

Parameter	Possible settings	Factory setting
Power mode	Active	Inactive
Configuration Lock	Open Locked	Open
Synchronize meter time	on off	off
Activation type	OTAA ABP	ΟΤΑΑ
EcoMode	off 6 years 10 years	EcoMode 10 years
Transmit interval *[Min.]	5 1440	60
Message format**	Standard Engelmann Compact JSON Scheduled - daily redundant Scheduled - extended Combined heat/cooling	Standard
Pulse input selection	Choice between 0-3 pulse inputs	0

The module can be configurated by using the Device Monitors or the OTC App.

* The actual transmission interval depends on the type of telegram and the current data rate. The transmission interval is adjusted accordingly in order to guarantee the set battery life (Eco Mode 10 or 6 years). You can find more information in the "Manual LoRa Module".

** For pulse input option, the telegram type "Engelmann" must be selected.

1.4.2.3 Activation of the radio interface

The radio interface is deactivated by default and can be activated in one of the three following ways:

- a) NTC interface via Elvaco OTC App; further information is available in the operating instructions of the Elvaco OTC App: <u>https://www.elvaco.se/Image/GetDocument/en/269/elvaco-otc-app-manual-english.pdf</u>
- b) Optical interface via the Engelmann configuration software Device Monitor from version 2.22; further information is available in the operating instructions of the Device Monitor. The software can be ordered separately.

c) Via the heat meter menu;

Press and hold the button to switch to display loop "6" (= module loop; see Chapter 3 Display in the Module Loop (Optional)). Then switch to the second loop with a short press of the button -6-02 -"EnA oFF" (see image).

In order to start the edit mode, you must then press the key

press once more for 2-3 seconds. As an aid, an "editing pen" symbol appears in the lower left corner of the LCD after 2 seconds. As soon as it can be seen, you must release the button. The display now shows "EnA on" and a black triangle in all display loops (see image).

1.4.2.3 Connection to the LoRaWAN Network

To check whether the meter has already connected to the LoRaWAN network, change from loop 6-02 to loop 6-03 by briefly pressing the button. As long as the meter is searching for the LoRaWAN network, "LorA Pen" appears in the LCD; the time between each connection attempt is gradually reduced to at least once a day.





As soon as the meter has connected to the LoRaWAN network, "LorA Con" appears in the LCD.



1.5 Three additional pulse inputs (optional; only in conjunction with M-Bus or radio)

With this option, additional instruments with pulse outputs can be read out via optical interface, M-Bus or radio. **General information about pulse inputs:**

It is important to note that the acknowledged state of the art technology rules and the relevant legal restraints (international and local; see "Relevant Norms / Standards / Literature Pulse Inputs") are to be observed. The installation has to be performed by authorized, skilled persons.

If the regulations and the information in the installation and operating instruction manuals are not strictly followed, or if the installation is shown to be faulty, any resulting expenses will be charged to the company responsible for the installation.

1.5.1 Relevant norms / standards / literature pulse inputs

IEC 60364-4-41 (2005-12)	Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety -
	Protection against electric shock
IEC 60364-4-44 (2007-08)	Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety -
	Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
IEC 60364-5-51 (2005-04)	Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of
	electrical equipment - Common rules
IEC 60364-5-54 (2011-03)	Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of
	electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors
EN 50310 (2011)	Application of equipotential bonding and earthing in buildings with
	information technology equipment
EN 1434-2 (2016)	Heat Meters - Part 2: Constructional requirements

1.5.2 Technical data pulse inputs

Pulse input class	IB according to EN 1434-2:2016
Connecting cable length	1 m
Voltage supply	+ 3 V DC
Source current	= 1,5 μΑ
High level input threshold	U≥2V
Low level input threshold	U ≤ 0,5 V
Pull-up resistor	2 ΜΩ
Pulse length	≥ 100 ms
Pulse frequency	≤ 5 Hz

1.5.3 Possible combinations of the different input (class IB) and output (class OA) devices

	Class IA	Class IB	Class IC	Class ID	Class IE
Class OA	yes	yes	no	yes	no
Class OB	yes	no	no	yes	yes
Class OC	no	yes	yes	no	no
Class OD	no	no	yes	no	no
Class OE	no	no	no	no	yes

1.5.4 Setting up the three additional pulse inputs

The optional pulse inputs 1 + 2 + 3 for external meters can be set up using the "Device Monitor" configuration software. You can configure serial number, manufacturer, version (0 ... 255), medium code, input pulse value, unit and starting value of the external meters.

1.5.5 Set-up possibilities

Pulse value	Units
1	liters / kWh / pulse without unit
2,5	liters / kWh / pulse without unit
10	liters / kWh / pulse without unit
25	liters / kWh / pulse without unit
100	liters / kWh / pulse without unit
250	liters / kWh / pulse without unit
1000	liters / kWh / pulse without unit

Installation notes for pulse inputs:

It is important that the pulse cables not be affected by (or exposed to) an external voltage!

Check the polarity of pulse generators with "open collector" outputs.

The cable wires must not touch each other during installation, otherwise pulses will be counted in the instrument. When setting up the meter it may be necessary to adjust the meter reading of the instruments connected and the pulse value using the "Device Monitor" software.

The maximum lenghth of the pulse cable is 10 meters with a $3 \times 2 \times 0.14$ mm² cable.

For transmitting the values of the pulse inputs via radio, transmission must be set using the "Device Monitor" software, if the meters were not already ordered with the transmission of these values set.

Select the menu item "Parameterization of the module" in the software. Set the radio transmission in the menu item "Transmission of values for the pulse inputs". (The transmission of these values via M-Bus is always set in the factory setting.)

1.5.6 Pin assignments 6-wire cable

Color	Connection
Pink	IE1+
Grey	IE1
Yellow	IE2+
Green	IE2⊥
Brown	IE3+
White	IE3

1.6 Two potential-free pulse outputs (optional)

The potential-free pulse outputs provide counting pulses of the meter. The pulse outputs close corresponding to the pulse value, see items "pulse value pulse output 1" and "pulse value pulse output 2" in display loop "6" (module loop).



	Heat meter	Cooling meter	Heat/cooling meter
Pulse output 1	heat energy	cooling energy	heat energy
Pulse output 2	volume	volume	cooling energy

Pulse outputs for energy:

The pulse value for energy is always determined by **the last place** of the energy display. Examples:

Display: 0 kWh-> pulse value: 1 kWh/pulseDisplay: 0,000 MWh-> pulse value: 0,001 MWh/pulseDisplay: 0,000 GJ-> pulse value: 0,001 GJ/pulse

Pagina 43 di 93 Codice doc. 1080622209

Versione: 2022_02_21

Pulse outputs for volume:

The pulse value for volume is always determined by **the second-to-last place** of the volume display. Example:

Display: 0,000 m³ -> pulse value: 10 l/pulse (0,01 m³/pulse)

Pulse outputs class	OA (electronic switch) according to EN 1434-2:2016
Connecting cable length	1 m
Switching voltage, maximum	30 V
Switching current, maximum	27 mA
Contact resistance (on) max.	74 Ω
Contact resistance (off) min.	6 MΩ
Closure time	100 ms
Interval between pulses	100 ms

1.6.1 Technical data pulse outputs

1.6.2 Pin assignments 4-wire cable

Color	Connection
Yellow	IA1
Green	IA1
Brown	IA2
White	IA2

2 Retrofitting with an Additional Communication Interface

During installation of the retrofitting module observe the ESD requirements according to EN 61340-5-1.

This means that on location an antistatic wrist strap with an integrated $1 M\Omega$ resistor has to be used which must be connected to a proper spot: This is either a grounded pipe or – only with an appropriate adapter! – a Schuko plug grounding socket. The antistatic wrist strap must be worn tightly on the skin of the wrist.

2.1 Retrofitting S3 with an additional communication interface (optional)

We also offer a retrofittable meter to which communication interfaces can be added later.

To retrofit such a meter with an additional communication interface the calculator's adhesive seal has to be destroyed and the device's calculator to be opened. Use a screwdriver with a wide tip (4 - 5 mm) and carefully press in the two round predetermined breaking points above the cable feedthroughs (see picture 1).



Then insert the screwdriver into one of the two openings at an angle of approx. 45° and carefully lift the handle up to approx. 90° (see picture 2). The upper housing piece of the calculator is then no longer latched on this side. Repeat this with the other opening. Now the upper housing piece can be taken off.

Versione: 2022_02_21



Plug the interface module on the right side of the PC board (see picture 3). The cables are to be fed through the rightmost cable feedthroughs into the calculator after removing the blind grommets. Close the calculator. Protect the calculator against unauthorized opening using one of the numbered adhesive seals enclosed to the modules (stick it upon the seal destroyed). The added bar code label can be used for the purpose of documentation.



To remove a module the upper housing piece must be carefully pressed against the rear panel of the lower housing piece during opening the calculator. Thus the two rear snap-fits of the upper housing piece lever out the module of the PC board (see picture 4).

Pagina 45 di 93 Codice doc. 1080622209

Versione: 2022_02_21

Salvo modifiche tecniche



2.2 Retrofitting S3C with an additional communication interface

To our calculator further communication interfaces can be added later.

Open the calculator by pulling the clamping bracket at the upper housing's leading edge up.

Plug the interface module on the right side of the PC board. If there are module cables you have to loosen the needed number of cable glands and to glide them over the cables. Remove the blind plugs from the cable gland openings and feed the cables into the calculator.

Protect the calculator against unauthorized opening using one of the numbered adhesive seals enclosed to the modules (stick it upon the seal destroyed). The added bar code label can be used for the purpose of documentation.



3 Display in the Module Loop (Optional)

Level 6 / Module Loop:

∏7₀d 8	r Ador Frances 6-02 r Ador ▼ 6-02 or: EnAoFF 6-02 FoBoo =	AES oFF == 6-03 AES on == 6-03 or: LorA PEn == ↓ 6-03 ↓ orA Lon ==
	▼ 6-02	▼ 6-03
17 700 9 ⊕ 6-01		
∏]₀d [] ⊸ ₅-0	₽∁╎∁<u>∁</u>]мм==⊃ 6-02	₽<u>0</u>2 <u>0</u>0 10 [™]
1) Display of plugged module (alternatively):	2) Display depending on plugged module and setup:	3) Display depending on plugged module and setup:
8 = wireless M-Bus + 3 pulse inputs;	wireless M-Bus (radio) off/ wireless M-Bus (radio) on:	radio encryption (AES) off; radio encryption (AES) on;
	LoRa on/ LoRa off;	LoRa pending/ LoRa connected
9 = M-Bus + 3 pulse inputs; 9 = Modbus		
10 = 2 pulse outputs	pulse value / pulse output 1	pulse value / pulse output 2

4 Imprint Engelmann Sensor GmbH Rudolf-Diesel-Str. 24-28 69168 Wiesloch-Baiertal, Germany E-Mail: info@engelmann.de www.engelmann.de

5 Contacts

Maddalena S.p.A. Via G.B. Maddalena, 2/4 33040 Povoletto (UD) Tel.: +39 0432 634811 Fax: +39 0432 679820 www.maddalena.it Instructions de montage et manuel d'utilisation

Calculateur pour mesureur d'énergie thermique : Calculateur pour mesureur d'énergie en chaud Calculateur pour mesureur d'énergie en froid Calculateur pour mesureur d'énergie combinée en chaud et froid

SensoStar C

DE-18-MI004-PTB037 (MID, compteurs de chaleur) DE-18-M-PTB-0049 (approbation allemande, compteurs de froid) CH-T2-18768-00 (Norme nationale suisse pour compteur de froid)

1 Applications et fonctions

Le calculateur décrit dans le manuel présent est conçu pour mesurer la consommation de l'énergie thermique dans les installations de chauffage ou de chauffage et climatisation à circuit fermé.

2 Contenu

- Calculateur pour mesureur d'énergie thermique
- Kit de montage
- Instructions de montage et manuel d'utilisation
- Mode d'emploi « Interfaces de communication S3(C) » (seulement calculateurs avec interface additionnelle)
- Certificat de conformité

3 Indications générales

- La norme existante pour l'utilisation des compteurs d'énergie thermique : EN 1434, parties 1 6 ; la directive des dispositifs de mesure 2014/32/EC, le complément I et MI-004 et les règles de vérification du pays correspondant.
- Lors de la sélection, le montage, la mise en service, le contrôle et la maintenance de l'appareil, respectez la norme européenne EN 1434 partie 6, et respecter la régulation PTB TR K8 + K9 pour l'Allemagne (et toute régulation nationale de vérification).
- Respecter les réglementations concernant la mesure de la consommation du froid.
- Respecter les règles techniques des équipements électriques.
- Le produit satisfait aux exigences essentielles contenues dans la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (directive CEM) 2014/30/EC.
- Les signes relevant de l'étalonnage du compteur ne doivent pas être endommagés ni enlevés sinon la garantie et l'approbation expirent !
- Le compteur a quitté l'usine conformément à toutes les normes et réglementations concernant la sécurité. Tout travail d'installation ou d'entretien doit être exécuté par du personnel formé et habilité à cet effet.
- Les instruments avec la fonction radio activée ne sont pas autorisés sur le fret aérien.
- Veuillez respecter le point d'installation correct dans le système : aller ou retour (voir le paragraphe 3.1 : 'Pictogrammes point d'installation').
- Pour nettoyer le compteur, utilisez un chiffon légèrement humide.
- Pour le protéger contre les dommages et la saleté, le compteur de chaleur doit être retiré de son emballage juste avant le montage.
- Veuillez respecter toutes les fiches techniques, les instructions de montage et les directives pour l'utilisation du compteur. Plus d'informations sous **www.engelmann.de**.
- Les anciens compteurs remplacés ou échangés doivent être éliminés conformément aux réglementations environnementales en vigueurs.
- L'affichage est désactivé, il peut être activé pendant 2 minutes en appuyant sur le bouton.
- L'affichage de l'unité d'énergie et le point d'installation (aller / retour) peuvent être changés sur site avec le bouton poussoir ou à l'aide du logiciel « Device Monitor » une seule fois avant la mise en service.
- Le type et la concentration de glycol pour les versions de compteurs mécaniques prévus à cet effet peuvent être changés à tout moment sur site à l'aide du logiciel « Device Monitor » (voir informations au paragraphe 8.1).

3.1 Pictogramme point d'installation (dans la boucle d'affichage)

Sur la droite de l'écran dans toutes les boucles d'information, vous trouverez l'un des deux pictogrammes suivants. Le pictogramme indique dans quel sens du flux le compteur doit être monté.

-	Installation dans le flux retour
	Installation dans le flux aller

3.2 Pictogrammes de type de compteur (sur l'étiquette d'identification)

111	Compteur de chaleur
\diamond	Compteur de froid

4 Installation du calculateur

Ouvrez le calculateur en faisant pivoter vers le haut l'étrier sur la partie basse du couvercle. Avant le montage, s'assurer que la longueur des câbles soit suffisante.

La distance entre les trous de perçage lors du montage avec vis et tampons est de 131 mm, voir l'illustration cidessous.



5 Notes pour la version TX

La version TX est identifiable grâce à cette image qui apparaît après activation de l'écran, tant que la valeur d'impulsion n'est pas encore enregistrée :



Attention : En version TX, la valeur d'impulsion est enregistrée dès la première impulsion d'entrée et ne peut plus être modifiée. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun écoulement sur le débitmètre avant l'enregistrement de la valeur d'impulsion d'entrée souhaitée. Si des impulsions d'entrée ont déjà été enregistrées, la valeur d'impulsions sortie usine sera maintenue (1 Litre / impulsion).

Réglage de la valeur d'impulsion

Si la valeur impulsion n'a pas été réglée, procédez comme indiqué ci-dessous :

- Sélectionner la valeur impulsion désirée en appuyant brièvement sur la touche.
- Confirmer la valeur sélectionnée en appuyant sur la touche pendant plus de quatre secondes. La valeur d'impulsion ne sera plus modifiable par après.

Le format des valeurs affichées dépend de la valeur impulsions réglée :

Valeur d'impulsion						
[l/impulsion]		Energie		Volume	Débit	Puissance
1	0 kWh	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m³	0,000 m³/h	0,000 kW
2,5	-	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m³	0,000 m³/h	0,000 kW
10	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m³	0,00 m³/h	0,00 kW
25	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m³	0,00 m³/h	0,00 kW
100	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m³	0,0 m³/h	0,0 kW
250	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m³	0,0 m³/h	0,0 kW
1000	-	0 MWh	0 GJ	0 m ³	0 m³/h	0 kW
2500	-	0 MWh	0 GJ	0 m³	0 m³/h	0 kW

Il est nécessaire de régler correctement la valeur d'impulsion du calculateur en fonction de la valeur d'impulsion du débitmètre installé. Le bon appairage des valeurs d'impulsion est indispensable pour un calcul correct du débit.

5.1 Connexion des composants

Attention : Avant tout, réglez le poids d'impulsion sur l'électronique (comme indiqué sur la page initiale du manuel), puis connectez le compteur d'eau à l'unité électronique et installez les sondes de température.

Lors de la livraison, le calculateur affiche « H05 » tant que les capteurs de température ne sont pas connectés.

Dès leur connexion et après la première mesure de température, le message d'erreur disparaît sur l'écran. Sans évolution du volume, les mesures de température ont lieu toutes les 15 minutes.

Les connexions du calculateur sont conçues selon les standards en vigueur EN1434-2. Toutes les connections sont marquées selon cette norme.

Le bornier est placé sous le couvercle du calculateur.

5.1.1 Connexion du mesureur de débit

La valeur de l'impulsion du mesureur de débit à connecter doit être égale à la valeur de l'impulsion en entrée du calculateur. S'assurer que les caractéristiques spécifiques du mesureur de débit soient conformes à celles du calculateur.

Montage

- Desserrez le presse-étoupe central et glissez-le sur le câble d'impulsions du débitmètre.
- Enlevez le bouchon obturateur de la conduite du presse-étoupe. Enfilez le câble d'impulsions dans la conduite de l'espace de branchement.
- Serrez les câbles comme le montre l'illustration ci-dessous.

Attention : Respecter la polarité des émetteurs impulsions dotés de sortie « open collector ».

- Vérifiez si les connexions sont correctes et bien serrées.
- Vissez le presse-étoupe manuellement.

Afin de pouvoir calculer le débit de fonctionnement, le calculateur permet de sélectionner deux modes de gestion des impulsions :

- Synchrone : idéal pour les compteurs avec sortie Reed (compteurs mécaniques)

- Asynchrone : idéal pour les compteurs avec sortie de train d'impulsions électronique (compteurs électroniques) - réglage par défaut

La méthode d'acquisition des impulsions pourra toujours être modifiée à l'aide de l'outil de programmation approprié (pas directement depuis l'appareil)

La longueur maximale autorisée du câble utilisé pour le raccordement du débitmètre est de 10 m. Il est interdit de faire passer ce câble avec d'autres câbles d'alimentation.

Après avoir connecté le sous-ensemble, veuillez vérifier la présence des bouchons obturateurs des presseétoupes non utilisés et serrez les presse-étoupes manuellement.

tem	perature				
inl	inlet		let	IN 1	
5	6	7	8	10	11
			<u>ک</u>	+	-
				10	11

5.1.2 Connexion des sondes de température

Veuillez observer les consignes suivantes :

- Les capteurs de température doivent avoir les valeurs Pt adaptées au calculateur (Pt 500). Le calculateur reconnaît automatiquement les capteurs de température et affiche la valeur Pt dans la boucle d'affichage 2.
- Les capteurs de température doivent être montés dans le sens opposé à la direction du flux (jusqu'à DN 100).
- Les capteurs de température ne doivent pas être montés dans des zones d'influences thermiques provenant d'autres circuits de chauffage.
- Il est interdit de plier fortement, allonger ou raccourcir les câbles des sondes.
- Si les câbles des sondes de température sont trop longs, ne pas les enrouler autour d'une bobine. Il vaut mieux les laisser « libres » ou les enrouler sur eux-mêmes et les lier ensemble à « 8 ».

Montage

- Dévisser les deux presse-étoupes sans bouchons d'obturation et les faire glisser sur les câbles.
- Insérer les câbles de la sonde dans les presse-étoupes et les relier à la borne.
- Connecter les câbles selon leurs marquages, comme indiqué dans la figure :

Le capteur de température de départ doit toujours être connecté aux bornes 5 et 6 (inlet). Le capteur de température retour doit toujours être connecté aux bornes 7 et 8 (outlet). Un repérage de couleur n'est pas nécessaire.

- Vérifier le bon serrage des câbles.
- Visser les presse-étoupes à la main.



6 Mise en service

- Ouvrir lentement les valves.

Vérifiez les points suivants :

- Est-ce que la dimension du débitmètre est bien choisie ?
- Est-ce que la flèche directionnelle sur le débitmètre correspond à la direction réelle du flux ?
- Au moment du montage du débitmètre, contrôlez l'étanchéité.
- Le volume de flux est-il affiché ?
- Les vannes d'arrêt sont-elles ouvertes ?
- Le circuit thermique est-il propre ?
- Une différence de température plausible est affichée ?

Quand les sous-ensembles fonctionnent correctement, appliquez les scellements sur les capteurs de température et sur le débitmètre. Le monteur doit assurer le calculateur en collant le scellement contre manipulation numéroté joint. L'autocollant avec code barre peut-être utilisé pour votre documentation.

7 Interfaces et options

7.1 Interface optique (infrarouge)

Pour la communication avec l'interface optique, vous avez besoin d'un optocoupleur et du logiciel "Device Monitor". L'optocoupleur et le "Device Monitor" sont disponibles en accessoire.

L'interface infrarouge optique sera activée en envoyant automatiquement un en-tête (conformément à EN 13757-3). Vitesse de transmission : 2400 baud.

Ensuite, vous pouvez communiquer avec le compteur pendant 4 secondes. Après chaque communication valide, le compteur est ouvert encore 4 secondes. Ensuite, l'affichage est désactivé. Le nombre quotidien de lectures via l'interface optique est limité. En cas de lecture quotidienne, au moins 4 communications sont possibles. Si les lectures sont effectuées plus rarement, le nombre de communications possibles augmentera.

7.2 Équipement ultérieur d'interface de communication

Plusieurs interfaces peuvent être installées sur le calculateur. Vous trouverez la description de nos interfaces optionnelles dans le mode d'emploi « Interfaces de communication S3(C) ».

Lors de l'installation du module d'adaptation, respectez les exigences ESD (protection électrostatique) conformément à la norme EN 61340-5-1.

Cela signifie que sur le lieu de montage du compteur, il faut porter un bracelet ESD avec une résistance interne de 1-MΩ, relié à une place appropriée : ce sera une tuyauterie raccordée à la terre ou bien le contact de protection d'une prise de courant Schuko, celle-ci n'étant à utiliser qu'avec un adaptateur approprié. Le bracelet ESD doit être porté au poignet à plat contre la peau.

Ouvrez le calculateur en faisant pivoter vers le haut l'étrier sur la partie basse du couvercle. Insérez le module d'interface sur le côté droit de la platine. Pour raccorder des lignes de raccordement éventuellement présentes du module à l'espace de branchement interne en passant par l'entrée de câble avec serrage PG, desserrez les presseétoupes et retirez les bouchons d'obturation.

Après le montage du module, le calculateur doit être sécurisé contre la manipulation par un monteur en utilisant l'étiquette numérotée destructible par arrachement. L'autocollant avec code barre peut-être utilisé pour votre documentation.

7.3 Changer la pile

La pile peut être changée par le personnel autorisé. N'utilisez que nos piles originales. Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations environnementales en vigueur.

Ouvrez le calculateur en faisant pivoter vers le haut l'étrier sur la partie basse du couvercle. Branchez la nouvelle pile. Refermez le calculateur et protégez-le contre l'ouverture non autorisée à l'aide d'un scellé numéroté livré avec la pile (collez-le sur l'ancien scellé abîmé). L'autocollant joint portant le code-barres peut être utilisé en guise de documentation.



7.4 Montage du bloc d'alimentation

Pour l'alimentation externe en tension, utilisez notre propre bloc d'alimentation conçu à cet effet pour notre calculateur.

Ouvrez le calculateur. Retirez la pile du calculateur et insérez-la dans le boitier du bloc d'alimentation et connectezla. Protégez le calculateur contre l'ouverture non autorisée à l'aide d'un scellé numéroté livré avec le bloc. L'autocollant joint portant le code-barres peut être utilisé en guise de documentation. (La pile assure l'alimentation en cas de panne de courant).

Enlevez les joints aveugles à gauche du boîtier et enfilez le câble du bloc d'alimentation (A) à travers le passe-câble. Faites glisser le matériel du passe-câble dans l'ouverture. Branchez le connecteur noir sur les doigts de contact sur le côté gauche de la carte PC sous l'écran. Connectez le connecteur blanc au raccord batterie sur la platine.

Seul un personnel certifié est autorisé à connecter le bloc d'alimentation - avec le câble du secteur - au secteur 230 V et le vérifier.

Dès que l'alimentation se fait par le secteur, le pictogramme suivant apparait.

Refermez le calculateur et protégez-le contre l'ouverture non autorisée à l'aide d'un scellé numéroté livré avec le bloc d'alimentation. L'autocollant joint portant le code-barres peut être utilisé en guise de documentation.



8 Affichage

Le calculateur dispose d'un écran à cristaux liquides à 8 chiffres et caractères spéciaux. Les valeurs qui peuvent être affichées sont réparties en cinq boucles d'affichage. Toutes les données sont accessibles à l'aide du bouton-poussoir à côté de l'écran.

Au début, vous êtes automatiquement dans la boucle principale (1ier niveau).

En appuyant sur le bouton-poussoir plus de 4 secondes, vous passez à la boucle d'affichage suivante. Gardez le bouton-poussoir enfoncé jusqu'à ce que vous atteigniez la boucle de l'information souhaitée. En appuyant sur le bouton-poussoir brièvement, vous pouvez afficher toutes les informations dans une même boucle. Après 2 minutes sans utiliser le bouton-pression, l'affichage s'éteint.

Niveau 1 / Boucle principale :



P 1 1 Implies for the second secon	P2 1 □ I □<	I - II- I I - II- I I - II-2 I1) Compteur d'impulsions 3 : valeur d'impulsions en alternance avec	
consommation ²⁾	en alternance avec consommation ²⁾	en alternance avec consommation ²⁾	

¹⁾ Jusqu'à la fin du mois / le 15 du mois (valeurs semi mensuelles), la consommation et la date de ce mois sera affiché comme 0.

²⁾ 3 entrées d'impulsions sont des interfaces optionnelles. Elles peuvent être réglées à l'aide du logiciel « Device Monitor ».

Niveau 2 / Boucle technique :

IHE IHE IM Image: mail to a constrain a constraint a constrainta constr	2-02 2) Flux actuel en m³/h	Image: Constraint of the second state 2-03 3) Température du flux aller en C°	ЦБ, ЦЦ □ 2-04 ℃ 4) Température du flux retour en C°
2-05 KK 5) Différence de températures en K. (L'énergie de refroidissement est affichée en négatif.)	b c - 1 c - 1	bu5 û - 2-07 7) Adresse M-bus	5 1234567
년 - 대 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PL 500 -@ 2- ∅ - - 10) Pt-type - -	LPPII2-1111) Valeur d'impulsion	

Niveau 3 / Boucle statistique :



Pagina 55 di 93 Codice doc. 1080622209

Niveau 4 / Boucle des valeurs maximales :



Niveau 5 / Boucle de paramétrage :

5-01	5-02	
	╎┍ᢓと┦ĹĹ ☜	
1 5-01	15-02	
1) Paramétrage de l'unité	2) Paramétrage du point	
d´énergie	de montage aller / retour	

8.1 Boucle de paramétrage

a) Les caractéristiques suivantes peuvent être changées **une seule fois** sur place en appuyant sur le bouton ou à l'aide du logiciel « Device Monitor » :

- Unité d'énergie (kWh (seulement pour 1 litre/ impulsion ; MWh ; GJ)
- **Point de montage** aller / retour.

Les options de paramétrage sont possibles seulement si la quantité d'énergie n'a pas atteint <= 10 kWh.

Vérifiez méticuleusement les caractéristiques avant de les changer, vous n'avez qu'un seul essai.

Réglage par bouton-poussoir : Pour démarrer le mode d'édition vous devez sélectionner l'élément correspondant dans la boucle de paramétrage, puis appuyez à nouveau sur le bouton pendant 2-3 secondes. Le "stylo édition" sera affiché en bas à gauche sur l'écran LCD (voir image ci-dessous). Dès qu'il apparaît, vous devez lâcher le bouton. Ensuite, l'affichage en cours commence à clignoter.



En appuyant sur le bouton brièvement vous pouvez passer à l'option suivante. En appuyant sur le bouton plus longtemps, l'option affichée sera sauvegardée. Si aucune option n'est choisie, il y aura pas de changement. Dès que l'écran LCD se désactive, le mode d'édition se ferme automatiquement.

b) La caractéristique suivante peut être changée à tout moment sur place à l'aide du logiciel « Device Monitor », seulement pour les versions de calculateurs prévues à cet effet :

- **Type et la concentration du glycol dans le milieu** (éthylène glycol; propylène glycol; 20%; 30%; 40%; 50%).

8.2 Détection de flux

Tant que le calculateur détecte un flux, le pictogramme suivant affiche en bas à droite sur l'écran LCD :

}	Flux détecté
---	--------------

8.3 Impulsions de volume

Quand une impulsion de volume est détectée à l'entrée du calculateur, le pictogramme suivant s'affiche pendant 1 seconde en bas à droite de l'écran :

A Impulsion de volume	А	Impulsion de volume
-----------------------	---	---------------------

9 Conditions d'utilisation

Calculateur		
Domaine de température	°C	0 – 150
milieu chaleur		
Domaine de température	°C	0 – 50
milieu froid		
Classe mécanique		M2
Classe électromagnétique		E2
Protection du débitmètre		IP54
Température ambiante en	°C	5 – 55 à 95 % humidité relative
fonction		
Température de transport	°C	-25 – 70 (pour max. 168 h)
Température de stockage	°C	-25 – 55
Classe entrée impulsions		CMOS ; IB conforme à EN 1434-2 : 2015
Valeurs d'impulsion	standard	Voir plaque signalétique
	version TX	Les valeurs réglables sont affichées : 1; 2,5; 10; 25; 100; 250; 1000;
		2500

Qualités électriques requises de la sortie impulsions de l'instrument à connecter				
Classe sortie impulsions		Classe de sortie (passive) OA (reed ou interrupteur électronique)		
		selon la norme EN 1434-2 : 2015 ;		
		Classe de sortie OC (Open Collector) selon la norme EN 1434-2 :		
		2015		
Point d'installation		Retour (standard) / aller ;		
		Le calculateur est réglable dans la zone par simple pression ou avec		
		l'aide du logiciel « Device Monitor » avant la mise en marche et une		
		seule fois.		
Fréquence d'entrée	Hz	10		
maximale				
Longueur d'impulsion	ms	≥ 25		
Pause d'impulsion	ms	≥ 50		

Exigences pour les capteurs de température					
Résistance de précision en platine		Pt 500			
Longueur de câble (non	m	Jusqu'à en raccordement à 2 fils			
blindé)					
Style de montage		Montage direct ; dans les doigts de gant			
Application mesure de chaleur		Etiquetage des capteurs de température			
Application mesure du froid		Homologation nationale en tant que capteur de température pour			
		compteur de refroidissement*)			
Application chaleur / refroidissement		Homologation EU et nationale en tant que capteur de température			
		pour compteurs de refroidissement*)			

*) Des exigences d'autres pays peuvent faire une exception.

10 Messages d'information

Dès que le calculateur enregistre un message d'information, le pictogramme suivant apparait : Le message spécifique peut être trouvé dans l'élément du menu 6 « message d'information » / boucle principale (voir la section 8, affichage). Le code de message est affiché alternativement sous forme binaire et hexadécimale.

L'instrument reconnaît sept messages qui peuvent également se produire en combinaison les uns avec les autres.

Affichage hexadécimal	Description	Affichage binaire
H 80	Pile faible	1 à la première place
H 40	Logiciel à réinstaller	1 à la seconde place
H 20	Electronique défectueuse	1 à la troisième place
H 08	Court-circuit sonde de températ. départ	1 à la cinquième place
H 04	Câble sonde départ détérioré	1 à la sixième place
H 02	Court-circuit sonde de températ. retour	1 à la septième place
H 01	Câble sonde retour détérioré	1 à la huitième place

Exemple : Câble sonde retour détérioré

Message	Pile faible	Logiciel à réinstaller	Electronique défectueuse	(Remarque : Bit n'est pas utilisé.)	Court-circuit sonde de températ. départ	Câble sonde départ détérioré	Court-circuit sonde de températ. retour	Câble sonde retour détérioré	
Indication - Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	Affichage de message
Position d´affichage	1	2	3	4	5	6	7	8	hexadécimal en alternance (LCD)
Affichage de message binaire en alternance (LCD)			00	0000 1-06- 1		- a -)			-06-2 ▲

Quand le pictogramme \triangle apparaît à l'affichage standard (énergie thermique totale) le calculateur doit être changé et envoyé au fournisseur pour vérifications, sauf pour ces indications :

- Pile faible (H 80)
- Réinitialiser (H 40).

10.1 Description des messages

Affichage	Message	Effet	Causes éventuelles
H 80	Pile faible	Aucune influence sur la	Conditions défavorables de
		mesure	l'environnement, longue durée
			de fonctionnement
H 40	Réinitialiser	Aucune influence sur la	Compatibilité électromagnétique,
		mesure	interférences
			électromagnétiques
H 20	Electronique défectueuse	Pas de calcul de la	Puce défectueuse, défaut sur la
		consommation. Le registre de	platine du calculateur
		l'énergie n'est pas mis à jour.	
H 08 / H 04 /	Capteur de température	Selon la remarque :	Câble de la sonde endommagé
H 02 / H 01	retour ou avance : court-	« défaillance électronique »	
	circuit / rupture de câble		

11 Fabricant

Engelmann Sensor GmbH Rudolf-Diesel-Str. 24-28 69168 Wiesloch-Baiertal Allemagne

Tel: +49 (0)6222-9800-0 Fax:+49 (0)6222-9800-50 E-Mail: info@engelmann.de www.engelmann.de

12 Contacts

Maddalena S.p.A. Maddalena, 2/4 33040 Povoletto (UD) L'Italie

Tel: +39 0432 634811 Fax: +39 0432 679820 info@maddalena.it www.maddalena.it

1 Interfaces et options

1.1 Interface optique (infrarouge)

Pour la communication avec l'interface optique, sont nécessaires un optocoupleur et le logiciel "Device Monitor". L'optocoupleur et le "Device Monitor" sont disponibles en accessoire.

L'interface infrarouge optique sera activée en envoyant automatiquement un en-tête (conformément à EN 13757-3). Vitesse de transmission: 2400 baud.

Ensuite, vous pouvez communiquer avec le compteur pendant 4 secondes. Après chaque communication valide, le compteur est ouvert encore 4 secondes. Ensuite, l'affichage est désactivé.

Le nombre de lectures quotidien par jour via l'interface optique est limité. En cas de lecture quotidienne au moins 4 communications sont possibles. Si les lectures sont effectuées plus rarement, le nombre de communications possibles augmentera.

1.2 M-Bus (en option)

M-Bus est une interface galvanique isolée pour la transmission de données de compteur (valeurs absolues).

Informations générales sur l'interface M-Bus:

Il est important de noter que les règles techniques et les contraintes juridiques soient respectées (internationales et locales ; voir "Normes pertinentes / Standards / Documents de M-Bus").



L'installation doit être effectuée par des personnes autorisées et qualifiées. Si la réglementation et les informations contenues dans les manuels d'installation et d'emploi ne sont pas strictement respectées ou si l'installation n'est pas correcte, les

Type de câble recommandé: Câble téléphonique J-Y (ST) Y 2x2x0.8mm².

frais qui en résultent seront facturés à la société responsable de l'installation.

Il est important de s'assurer que la topologie du réseau M-Bus (longueurs de câble et sections transversales) convient à la vitesse de transmission (2400 Bd) des instruments terminaux.

IEC 60364-4-41 (2005-12)	Installations électriques basse tension - Partie 4-41: Protection pour la sécurité - Protection contre les chocs électriques
IEC 60364-4-44 (2007-08)	Installations électriques basse tension - Partie 4-44: Protection pour la sécurité - Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques
IEC 60364-5-51 (2005-04)	Installations électriques de bâtiments - Partie 5-51: Choix et montage des équipements électriques - Règles communes
IEC 60364-5-54 (2011-03)	Installations électriques basse tension - Partie 5-54: Choix et montage des équipements électriques - Mise à la terre et conducteurs de protection
EN 50310 (2011)	Application de liaisons équipotentielles et de la mise à la terre dans les bâtiments avec des équipements informatiques
EN 13757-1_2015, -2_2004,	Systèmes de communication pour compteurs et télésurveillance de
-3_2013	compteurs
M-Bus	Documentation, version 4.8, groupe d'utilisateurs de M-Bus

1.2.1 Normes pertinentes / Standards / Documents de M-Bus

1.2.2 Spécifications techniques supplémentaires

L'installation doit satisfaire aux exigences des normes pertinentes / standards / documents (voir rubrique 2.1) et aux spécifications suivantes :

Tension maximale de M-Bus	42 V
Tension minimale de M-Bus	24 V
Tension maximale d'ondulation	200 mV; EN 13757-2_2004; 4.3.3.6
Différences maximales de	2 V
potentiel de tension	

Pagina 60 di 93 Codice doc. 1080622209

1.2.3 Caractéristiques techniques de M-Bus

Adresse primaire	0 (réglage usine); 1 - 250 (configurable)		
Vitesse de transmission	2400; 300		
Longueur du câble de	1 m		
raccordement			
Nombre de lectures possibles	illimité		
Actualisation des données	120 s; avec alimentation secteur actualisation toutes les: 2 s		

1.3 Modbus RTU (en option)

Le module Modbus RTU est une interface isolée galvaniquement pour la transmission des données du compteur (valeurs absolues). Il est conçu pour être utilisé avec le compteur d'énergie thermique S3 et le calculateur S3C pour les connecter au réseau Modbus RTU à l'aide du canal EIA-485.

1.3.1 Données techniques Modbus

Connecteur A	Alimentation 12 V DC ± 10% (alimentation type SELV uniquement)		
Connecteur B	Réseau Modbus		
Consommation maximale	500 mW		
Protocole de communication	Modbus RTU		
Canal	EIA-485 (isolation galvanique)		
Débit en bauds	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200		

1.3.2 Réglages usine

Paramètres de communication	9600 bps, format 8N1 (8 bits de données, pas de parité, 1 bit de stop)			
Taux rafraîch. données compteur	600 s			
Modbus ID esclave*	1			
ID esclave automatique**	0 (désactivé)			

* Valeurs compatibles: 1 ... 247

** Si l'ID esclave automatique est activé (réglé sur = 1), l'adresse M-Bus définie dans le compteur est utilisée pour la communication.

1.4 Interfaces radio sans fil

Engelmann propose les interfaces radio suivantes :

- Interface wireless M-Bus EN 13757-3, -4 (voir paragraphe 1.4.1)
- Interface de communication LoRaWAN (voir paragraphe 1.4.2)

Informations générales sur l'interface radio:

Evitez l'installation du calculateur entre ou derrière des tuyaux de chauffage ou la présence d'autres obstacles métalliques volumineux directement sur ou devant le boîtier.

La qualité de transmission (portée, traitement des télégrammes) peut être influencée négativement par des instruments ou des équipements électromagnétiques tels que

des téléphones (en particulier de standard mobile radio LTE), des routeurs sans fil, des moniteurs pour bébés, des télécommandes radio, des moteurs électriques, etc.

En outre, la construction du bâtiment a une forte influence sur la portée et la couverture de transmission. En effet, lors de l'utilisation d'armoires métalliques, elles doivent être équipées de portes non métalliques.

Le réglage usine de l'horloge dans le compteur est standard l'heure d'hiver Europe centrale (GMT +1). Il n'y a pas de changement automatique à l'heure d'été.

La fonction radio est désactivée à la livraison (réglage d'usine). Voir les paragraphes 1.4.1.3 & 1.4.2.3 concernant l'activation de l'interface radio.



1.4.1 Interface radio sans fil M-Bus EN 13757-3, -4 (en option) L'interface radio est destinée à la transmission de données de compteur (valeurs absolues).



Fréquence	868 MHz
Puissance de	jusqu'à 14 dBm
transmission	
Protocole	M-bus sans fil basé sur EN 13757-3, -4
Modes	S1/T1/C1
sélectionnables	
Télégrammes	 télégramme court conforme à AMR (OMS-Spec_Vol2_Primary_v301 et _v402): énergie (énergie de chaleur/refroidissement, entrée d'impulsions 1, entrée d'impulsions 2, l'entrée d'impulsions 3), volume total, débit, puissance, message d'indication, température de départ, différence de températures télégramme long pour lecture radio Walk by sur site : énergie (énergie de
	chaleur/refroidissement, entrée d'impulsions 1, entrée d'impulsions 2, l'entrée d'impulsions 3), volume total, message d'indication, 15 valeurs mensuelles et 30 valeurs semi-mensuelles (télégramme compact)
Encryptage	AES: Advanced Encryption Standard - encryptage des transmissions ; longueur de la clé: 128 bits

1.4.1.1 Données techniques de radio

1.4.1.2 Configuration de radio

Paramètre	Réglages possibles	Réglage usine	
		(Autonomie de la batterie estimée à 10 ans)	
Mode	S1 / T1 / C1; unidirectionnel	T1 (unidirectionnel)	
Période de	00:00 heure- 24:00 heure	8:00 heure à 18:00 heure	
transmission			
Intervalle de	10 secondes à 240 minutes	120 secondes (compteurs de chaleur)	
transmission			
Jours de la semaine	lundi à dimanche	lundi à vendredi	
Semaines du mois	1 à 4 (5)	1-4 (5)	
Mois	1 à 12	1 à 12	
Date d'activation de	01.01 31.12. (jour. mois)	pas encore défini	
la radio			
Encryptage AES-128	- non crypté	clé maître	
	- crypté selon MODE 5 ou MODE 7:		
	- clé maître		
	 clé différente par instrument 		
Type de télégramme	- télégramme court conforme à AMR	télégramme court (AMR)	
	(OMS-Spec_Vol2_Primary_v301 et		
	_v402)		
	- télégramme long pour lecture Walk By		

1.4.1.3 Activation de l'interface radio

L'interface radio est désactivée départ l'usine. Elle peut être activée comme suit:

a) La fonction radio peut être activée en appuyant sur le bouton-poussoir.

Appuyez sur le bouton longuement jusqu'à ce que vous passiez à la boucle d'affichage "6" (boucle du module). Ensuite appuyez brièvement pour atteindre la 2^{-ième} indication "rad(io) off" (voir image).

Pour démarrer le mode radio appuyez de nouveau le bouton pendant 2 à 3 secondes. À titre d'aide, après 2 secondes, un "stylo d'édition" s'affiche en bas

à gauche sur l'écran. Dès qu'il apparaît, lâchez le bouton. Sur l'écran s'affiche alors "rad(io) on" et dans toutes les boucles d'affichage un triangle noir (voir image).

b) La fonction radio peut également être activée à l'aide du logiciel "Device Monitor". Ce logiciel peut être commandé séparément en option.

La fonction radio peut être désactivée que via le logiciel "Device Monitor".

Après l'activation de la fonction radio ou la modification des paramètres radio, le compteur reste en mode d'installation pendant 60 minutes. Pendant ce temps, il envoie des télégrammes dans un intervalle de 36 secondes.

Si vous utilisez le **télégramme compact**, après l'activation, le compteur transmet en alternance des télégrammes de format d'installation et des télégrammes compacts. Lors du mode d'installation, il faut lire au moins un compteur (flux d'entrée ou de sortie, chaleur ou chaleur/refroidissement, impulsions, afficheurs) à l'aide du logiciel de lecture Engelmann. Le format du télégramme sera ainsi stocké localement dans le PC dans un fichier .xml. Après l'achèvement du mode d'installation, seuls les télégrammes compacts seront transmis.

1.4.1.4 Activation ultérieure du cryptage radio

Le cryptage AES peut également être activé ultérieurement. Il peut être activé comme suit: a) Le cryptage peut être activé en appuyant sur le bouton-poussoir.

Appuyez sur le bouton longuement jusqu'à ce que vous passiez à la boucle d'affichage "6" (boucle du module). Ensuite appuyez brièvement sur le 3^{-ème} élément "AES off" (voir image).

Pour démarrer le mode crypté appuyez de nouveau le bouton pendant 2-3 secondes. En guise d'aide, après 2 secondes, le "stylo d'édition" sera affiché en bas à gauche sur l'écran. Dès qu'il apparaît, lâchez le bouton. Sur l'écran affiche alors "AES on" (voir image).

b) Le cryptage peut également être activé à l'aide du logiciel "Device Monitor".
 Ce logiciel peut être commandé séparément en option.

Le cryptage peut être désactivé que via le logiciel "Device Monitor".

1.4.2 Interface LoRaWan

L'interface LoRaWAN transmet les données du compteur (valeurs actuelles).

1.4.2.1 Données techniques

Caractéristiques radio

Fréquence	868 MHz
Puissance de sortie	14 dBm
Sensibilité réception -135 dBm	-135 dBm

Caractéristiques LoRaWAN

Classe appareil	Class A, Bi-directionnel	
Version LoRa	1.0.2 Rev B	
Activation	OTAA* ou ABP*	
Débit de données	DR0-DR5 (250 bit/s-5470 bit/s)	

*OTAA = Over-the-air activation

** ABP = Activation by personalization

1.4.2.2 LoRa configuration du module

Le module peut être configuré à l'aide du logiciel Device Monitor ou de l'application OTC.





nn 6-03



Paramètres	Réglages possibles	Réglages usine par défaut
Power mode	Actif	Inactif
	Inactif	
Verrouillage configuration	Ouvert	Ouvert
	Bloqué	
Synchronisation horloge	activé	désactivé
	désactivé	
Mode d'activation	ΟΤΑΑ	ΟΤΑΑ
	АВР	
EcoMode	désactivé	EcoMode 10 ans
	6 ans	
	10 ans	
Intervalle de transmission *[Min.]	5 1440	60
Format messages **	Standard	Standard
	Engelmann	
	Compact	
	JSON	
	Planifié - redondance quotidienne	
	Planifié - étendu	
	Combiné Chauffage/ Froid	
Sélection entrées impulsionnelles	Choix entre 0 et 3 entrées	0

* L'intervalle de transmission réel dépend du type de télégramme et du débit de données actuel. L'intervalle de transmission est ajusté en conséquence afin de garantir la durée de vie de la batterie choisie (Mode Eco 10 ou 6 ans). Vous trouverez plus d'informations dans le "Module LoRa manuel".

** Pour l'option d'entrée d'impulsions, le type de télégramme "Engelmann" doit être sélectionné.

1.4.2.3 Activation de l'interface radio

L'interface radio est désactivée par défaut et peut être activée de l'une des trois manières suivantes :

- a) Interface NTC via l'application Elvaco OTC; de plus amples informations sont disponibles dans le mode d'emploi de l'application Elvaco OTC:<u>https://www.elvaco.se/Image/GetDocument/en/269/elvaco-otc-app-manual-english.pdf</u>
- b) Interface optique via le logiciel de configuration Engelmann Device Monitor à partir de la version 2.22; De plus amples informations sont disponibles dans le mode d'emploi du Device Monitor. Le logiciel peut être commandé séparément.

c) Via le menu du compteur d'énergie thermique;

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour passer à la boucle d'affichage «6» (= boucle de module; voir Chapitre 3 Affichage dans la boucle de module (en option)). Passez ensuite à la deuxième boucle en appuyant brièvement sur le bouton - 6-02 - "EnA oFF" (voir illustration).

Pour démarrer le mode d'édition, vous devez ensuite appuyer sur la touche Appuyez à nouveau pendant 2-3 secondes. Pour vous aider, un symbole «stylo d'édition» apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran LCD après 2 secondes. Dès qu'il peut être vu, vous devez relâcher le bouton. L'écran affiche maintenant "EnA on" et un triangle noir dans toutes les boucles d'affichage (voir illustration).

EnR oFF ==> 6-02



orA PEn

6-03

1.4.2.3 Connection au reseau LoRaWAN

Pour vérifier si le compteur est déjà connecté au réseau LoRaWAN, passez de la boucle 6-02 à la boucle 6-03 en appuyant brièvement sur le bouton. Tant que le compteur recherche le réseau LoRaWAN, "LorA Pen" apparaît sur l'écran LCD; le temps entre chaque tentative de connexion est progressivement réduit à au moins une fois par jour. Dès que le compteur est connecté au réseau LoRaWAN, "LorA Con" apparaît sur l'écran LCD.

1.5 Trois entrées d'impulsions supplémentaires (en option uniquement avec M-Bus ou radio)

Avec cette option, des instruments supplémentaires avec des sorties d'impulsions peuvent être lus sur l'écran, via l'interface optique, M-Bus ou la radio.

Informations générales sur les entrées d'impulsions:

Il est important de noter que les règles techniques et les contraintes juridiques soient respectées (internationales et locales ; voir "Normes pertinentes / Standards / Documents des entrées des impulsions").

L'installation doit être effectuée par des personnes autorisées et qualifiées.

Si la réglementation et les informations contenues dans les manuels d'installation et d'emploi ne sont pas strictement respectées ou si l'installation n'est pas correcte, les frais qui en résultent seront facturés à la société responsable de l'installation.

1.5.1 Normes pertinentes / Standards / Documents des entrées des impulsions

IEC 60364-4-41 (2005-12)	Installations électriques basse tension - Partie 4-41: Protection pour la sécurité			
	- Protection contre les chocs électriques			
IEC 60364-4-44 (2007-08)	Installations électriques basse tension - Partie 4-44: Protection pour la sécurité			
	- Protection contre les perturbations de tension et les perturbations			
	électromagnétiques			
IEC 60364-5-51 (2005-04)	Installations électriques de bâtiments - Partie 5-51: Choix et montage des			
	équipements électriques - Règles communes			
IEC 60364-5-54 (2011-03)	Installations électriques basse tension - Partie 5-54: Choix et montage des			
	équipements électriques - Mise à la terre et conducteurs de protection			
EN 50310 (2011)	Application des liaisons équipotentielles et la mise à la terre dans les bâtiments			
	avec des équipements informatiques			
EN 1434-2 (2016)	Compteurs de chaleur - Partie 2: Exigences de construction			

1.5.2 Données techniques des entrées d'impulsions

Classe d'entrée d'impulsions	IB conformément à EN 1434-2:2016
Longueur du câble de	1 m
raccordement	
Alimentation en tension	+ 3 V DC
Source de courant	= 1,5 μΑ
Seuil d'entrée de haut niveau	U≥2V
Seuil d'entrée de bas niveau	U ≤ 0,5 V
Résistance de montée	2 ΜΩ
Longueur d'impulsion	≥ 100 ms
Fréquence d'impulsion	≤ 5 Hz

1.5.3 Combinaisons possibles des différents appareils d'entrée (classe IB) et de sortie (classe OA)

	Classe IA	Classe IB	Classe IC	Classe ID	Classe IE
Classe OA	oui	oui	non	oui	non
Classe OB	oui	non	non	oui	oui
Classe OC	non	oui	oui	non	non
Classe OD	non	non	oui	non	non
Classe OE	non	non	non	non	oui





1.5.4 Configuration des trois entrées d'impulsions supplémentaires

Les entrées d'impulsions optionnelles 1 + 2 + 3 pour les compteurs externes peuvent être configurées à l'aide du logiciel de configuration "Device Monitor". Vous pouvez configurer le numéro de série, le fabricant, la version (0 ... 255), le milieu (Eau ...), la valeur de l'impulsion d'entrée, l'unité et la valeur de départ des compteurs externes.

Valeur d'impulsion	Unités
1	litres / kWh / impulsion sans unité
2,5	litres / kWh / impulsion sans unité
10	litres / kWh / impulsion sans unité
25	litres / kWh / impulsion sans unité
100	litres / kWh / impulsion sans unité
250	litres / kWh / impulsion sans unité
1000	litres / kWh / impulsion sans unité

1.5.5 Possibilités de configuration

Remarques relatives à l'installation des entrées d'impulsions:

Il est important que les câbles d'impulsion ne soient pas exposés à une tension externe!

Vérifier la polarité du donneur d'impulsions avec les sorties "open collector".

Les fils du câble ne doivent pas se toucher pendant l'installation, sinon les impulsions seront comptées dans l'instrument.

Lors de la configuration du compteur, il peut être nécessaire de régler la lecture du compteur des instruments connectés et la valeur de l'impulsion à l'aide du logiciel "Device Monitor".

La longueur maximale du câble d'impulsion est de 10 mètres avec un câble 3 x 2 x 0,14 mm².

Pour être en mesure de transmettre des valeurs impulsionnelles par radio, vous devez paramétrer la

transmission radio avec le logiciel "Device Monitor", seulement si la transmission radio n'est pas mise en route départ usine. Choisissez dans le menu « Paramétrage du module» puis «Transmission of values for the pulse inputs» la transmission radio (La transmission de ces impulsions est standard par M-Bus).

Couleur	Connexion
Rose	IE1+
Gris	IE1⊥
Jaune	IE2+
Vert	IE2⊥
Brun	IE3+
Blanc	IE3

1.5.6 Affectation du câble à 6 fils

1.6 Deux sorties d'impulsions sans potentiel (en option)

Les sorties d'impulsions sans potentiel fournissent des impulsions du compteur. Les sorties d'impulsions se ferment conformément à la valeur de l'impulsion, voir "valeur d'impulsion de la sortie d'impulsion 1" et "valeur d'impulsion de la sortie d'impulsion 2" dans la boucle d'affichage "6" (boucle de module).



	Compteur de chaleur	Compteur de refroidissement	Compteur de chaleur/refroidissement
Sortie	énergie de	énergie de	énergie de
d'impulsion 1	chaleur	refroidissement	chaleur
Sortie	volume	volume	énergie de
d'impulsion 2			refroidissement

Sorties d'impulsions d'énergie:

La valeur d'impulsions d'énergie est toujours déterminée **par le dernier chiffre** de l'affichage d'énergie. Exemples:

Affichage: 0 kWh-> valeur d'impulsion: 1 kWh/impulsionAffichage: 0,000 MWh-> valeur d'impulsion: 0,001 MWh/impulsionAffichage: 0,000 GJ-> valeur d'impulsion: 0,001 GJ/impulsion

Sorties d'impulsions de volume:

La valeur d'impulsions de volume est toujours déterminée **par l'avant dernier chiffre** de l'affichage du volume. Exemple:

Affichage: 0,000 m³ -> valeur d'impulsion: 10 l/impulsion (0,01 m³/impulsion)

1.6.1 Caractéristiques techniques des sorties d'impulsions

Classe de sorties d'impulsions	OA (commutateur électronique) conformément à EN 1434-2:2016
Longueur du câble de raccordement	1 m
Tension de commutation, maximum	30 V
Courant de commutation, maximum	27 mA
Résistance de contact (on) max.	74 Ω
Résistance de contact (off) min.	6 ΜΩ
Temps de fermeture	100 ms
Intervalle entre impulsions	100 ms

1.6.2 Affectation du câble à 4 fils

Couleur	Connexion
Jaune	IA1
Vert	IA1
Brun	IA2
Blanc	IA2

2 Modification avec une interface de communication

Lors de l'installation du module d'adaptation, respecter les exigences ESD (protection électrostatique) conformément à la norme EN 61340-5-1.

Cela signifie que sur le lieu de montage du compteur, il faut porter un bracelet ESD avec une résistance interne de 1-MΩ, relié à une place appropriée : ce sera une tuyauterie raccordée à la terre ou bien le contact de protection d'une prise de courant Schuko, celui-ci n'étant à utiliser qu'avec un adaptateur approprié. Le bracelet ESD doit être porté au poignet à plat contre la peau.

2.1 Installation ultérieure d'une interface de communication sur S3 (en option)

Nous proposons aussi une variante de compteurs avec interface interchangeable.

Pour adapter un tel compteur à une interface de communication supplémentaire, vous devez ouvrir le calculateur en détruisant les scellés. Puis utiliser un tournevis avec une pointe large (4 à 5 mm) et presser soigneusement les deux points de rupture se trouvant au-dessus les sorties de câble (voir image 1).



Ensuite, introduire le tournevis dans l'une des deux ouvertures à un angle d'env. 45° et le soulevez prudemment jusqu'à env. 90° (voir image 2). La partie supérieure du boîtier du calculateur n'est alors plus verrouillée de ce côté. Répétez cette opération avec l'autre ouverture. Maintenant, la partie supérieure du boîtier peut être retirée.



Incérez le module d'interface sur le côté droit de la platine (voir image 3). S'il a des câbles, passez-les à travers les orifices en bas à droite du boitier après avoir enlevé les opercules nécessaires. Refermez le calculateur. Après installation du module l'ancien scellé doit être impérativement remplacés par un nouveau scellé numéroté livré avec le module (coller sur l'ancien scellé). L'autocollant avec code barre peut-être utilisé pour votre documentation.



Pour retirer un module, ouvrir le calculateur comme décrit ci-dessus. Tout en ouvrant le calculateur, pressez méticuleusement l'arrête supérieure du couvercle contre l'arrête supérieur du boitier (partie noire). Ainsi, les deux fixations à l'arrière du couvercle soulèvent le module de la platine (voir image 4).







2.2 Installation ultérieure d'une interface de communication sur S3C

Sur le calculateur S3C il est aussi possible d'installer une interface de communication.

Ouvrez le calculateur en faisant pivoter vers le haut l'étrier sur la partie basse du couvercle.

Le module d'interface est à placer sur le côté droit de la platine. Détachez les presses étoupes PG nécessaires pour faire passer les câbles du module et enlevez les bouchons obturateurs.

Après installation du module l'anciens scellé doit être impérativement remplacé par un nouveau scellé numéroté livré avec le module (coller sur l'ancien scellé). L'autocollant avec code barre peut être utilisé pour votre documentation.



3 Affichage de la boucle du module (en option)

Niveau 6 / Boucle du module:

∏]od 8 a 6-01	rAd oFF = 6-02 rAd on = ▼ 6-02	AES oFF == 6-03 AES on == 6-03
	oder: EnRoFF === 6-02 EnRon == ▼ 6-02	oder: LorAPEn = ▼ 6-03 LorAEon = ▼ 6-03
∏_od 9 ∞ ₅-01		
∏od 10 ∞ 6-01	₽ <u>0 0<u>0</u>0] _{M Wh} ==> 6-02</u>	FO2 O<u>0</u> 10 "³=> 6-03
1) Affichage du module branché (alternatif):	2) Affichage en fonction du module branché et de la configuration:	 Affichage en fonction du module branché et de la configuration:
8 = M-bus sans fil + 3 entrées d'impulsions;	radio éteinte (OFF) ; radio branchée (ON); LoRa on/ LoRa off;	cryptage radio (AES) éteint (OFF) ; cryptage radio (AES) branché (ON); LoRa pending/ LoRa connected
9 = M-bus + 3 entrées d'impulsions;		
10 = 2 sorties d'impulsions	valeur d'impulsions de la <u>sortie</u> d'impulsions 1	valeur d'impulsions de la <u>sortie</u> d'impulsions 2

4 Impressum

Engelmann Sensor GmbH Rudolf-Diesel-Str. 24-28 69168 Wiesloch-Baiertal Allemagne

mél: info@engelmann.de www.engelmann.de

Instrukcja montażu i obsługi Licznik ciepłomierza Licznik ciepłomierza / chłodu Licznik chłodu

SensoStar C

DE-18-MI004-PTB037 (ciepło MID) DE-18-M-PTB-0049 (narodowe dopuszczenie dla chłodu w Niemczech) CH-T2-18769-00 (dopuszczenie krajowe dla chłodu w Szwajcari)

1 Zastosowanie i działanie

Licznik SensoStar C służy do rejestrowania zużycia w zamkniętych systemach grzewczych, systemach chłodzenia lub systemach grzewczo-chłodzących.

2 Zakres dostawy

- licznik
- zestaw akcesoriów montażowych
- instrukcja montażu i obsługi
- instrukcja obsługi "Interfejsy komunikacyjne S3(C)" (przy licznikach z opcjonalnym interfejsem)
- deklaracja zgodności

3 Informacje ogólne

- Obowiązująca norma dla stosowania liczników pomiaru ciepła: EN 1434, części 1 6. Dyrektywa 2014/32/UE, Załącznik I i MI-004 oraz każdorazowo obowiązująca kontrola metrologiczna kraju, w którym taki licznik zostanie użyty.
- Do wyboru przy montażu, przyjęciu do eksploatacji, monitoringu i konserwacji urządzenia należy przestrzegać EN 1434 części 6 oraz PTB TR K 8 i TR K 9 for Germany
- Należy przestrzegać narodowych regulacji odnośnie pomiaru zużycia ilości chłodu.
- Należy przestrzegać przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.
- Produkt spełnia kluczowe wymogi, ustalone Dyrektywie UE o kompatybilności elektromagnetycznej (Dyrektywa EMC) dla środków eksploatacyjnych (2014/30/UE).
- Nie wolno uszkadzać ani usuwać wartości istotnych metrologicznie oraz oznaczeń bezpieczeństwa licznika w przeciwnym razie przepada gwarancja i okres ważności legalizacji urządzenia!
- Licznik opuścił zakład w stanie bezusterkowym. Wszelkie prace instalacyjne może przeprowadzać wyłącznie przeszkolony w tym celu, uprawniony personel specjalistyczny.
- Urządzeń z aktywowanym radiem nie można transportować drogą powietrzną.
- Należy przestrzegać miejsca montażu (wybieg / powrót) licznika (patrz punkt 3.1: piktogramy miejsce montażu).
- Do czyszczenia używać szmatki zwilżonej wodą.
- W celu ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem licznik przed montażem należy najpierw wyjąć z opakowania.
- Należy przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w karcie charakterystyki, instrukcji obsługi oraz notach aplikacyjnych licznika. Więcej informacji **www.maddalena.com**.
- Licznik wyposażono w baterię litowo-metalową. Nie otwierać baterii, nie doprowadzać do kontaktu z wodą, nie wystawiać na temperatury powyżej 80 °C, nie ładować i nie powodować zwarcia.
- Wymienione lub wadliwe części należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Wyświetlacz nie jest aktywny i można go aktywować za pomocą naciśnięcia przycisku na dwie minuty.
- Jednostkę wskazującą energii i miejsce montażu (wybieg / powrót) ustawia się jednorazowo przed przyjęciem do eksploatacji w polu przez naciśnięcie lub alternatywnie za pomocą oprogramowania "Device Monitor".
- Rodzaj glikolu oraz koncentrację glikolu w medium wariantów przewidzianych do użycia glikolu, nastawia się w dowolnym momencie w polu "Device Monitor" (więcej w punkcie 8.1).
3.1 Piktogramy miejsca montażu licznika (w wyświetlaczu pętli)

Po prawej stronie na ekranie licznika we wszystkich wyświetlaczach pętli można odnaleźć jeden z następujących piktogramów. Piktogram wskazuje, w które pasmo grzewcze należy wbudować licznik.

-	Montaż w biegu powrotnym
	Montaż w wybiegu

3.2 Piktogramy danej wersji licznika (na tabliczce znamionowej)

111	Zliczanie ciepła
\diamond	Zliczanie zimna

4 Montaż ścienny licznika

Licznik można otworzyć poprzez naciśnięcie w górę pałąka na przedniej krawędzi górnej obudowy licznika. Przed montowaniem należy sprawdzić, czy długości kabli przyłączanych urządzeń odpowiada danej sytuacji montażowej.

Odstęp otworów przy montażu śrubami i dyblami wynosi zgodnie z następująca ilustracją 131mm.



5 Specyfika przyłącza licznika z wersją TX

Wersję licznika TX rozpoznaje się za pomocą specjalnego wyświetlacza, pojawiającego się po aktywacji ekranu, tak długo, jak jeszcze nie ustalono wartości impulsu:



Uwaga: Przez pierwsze impulsy wejściowe wersja TX ustala się na wartość impulsu i nie można już tego zmieniać. Należy uważać, aby nie było przepływu w jednostce pomiaru objętości, aż nie ustali się żądanej wejściowej wartości impulsowej. Jeśli jednak do licznika dostały się już impulsy wejściowe, to utrzymana zostanie wartość impulsu ustawiona fabrycznie (1 litr / impuls).

Nastawianie wartości impulsu

Jeśli nie ustalono jeszcze wartości impulsu, należy postępować w następujący sposób:

- Krótkim przyciśnięciem wybrać żądaną wartość impulsu.
- Potwierdzić wybraną wartość długim naciśnięciem przycisku (> 4 s). Po tym nie można już zmieniać wartości impulsu.

W zależności od ustawionej wartości impulsu ustala się automatycznie formaty wyświetlaczy:

Wartość impulsu		Wyświetlacz			Wyświetlacz	Wyświetlacz
[litr / impuls]		energia		objętość	przepływ	moc
1	0 kWh	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m³	0,000 m³/h	0,000 kW
2,5	-	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m³	0,000 m³/h	0,000 kW
10	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m³	0,00 m³/h	0,00 kW
25	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m³	0,00 m³/h	0,00 kW
100	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m³	0,0 m³/h	0,0 kW
250	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m³	0,0 m³/h	0,0 kW
1000	-	0 MWh	0 GJ	0 m ³	0 m³/h	0 kW
2500	-	0 MWh	0 GJ	0 m³	0 m³/h	0 kW

Konieczne jest prawidłowe ustawienie Wartości impulsu w zależności od wartości wyjścia impulsowego zainstalowanego czujnika przepływu, ponieważ konieczne jest zachowanie minimalnej częstotliwości impulsów dla prawidłowego obliczenia przepływu.

5.1 Przyłącze podjednostek

Instalacja musi być przeprowadzona wyłącznie przez autoryzowany i wyspecjalizowany personel. Wszelkie koszty spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń i informacji zawartych w instrukcji montażu i użytkowania lub wynikające z wad lub usterek instalacji obciążają instalatora.

W pierwszej kolejności należy ustawić wartość ilicznika (zgodnie z informacją na pierwszej stronie instrukcji), następnie czujnika przepływu i na końcu czujniki temperatury.

W stanie dostarczanym, gdy jeszcze nie przyłączono czujników temperatury, licznik wskaże na ekranie "H 05". Po

ich przyłączeniu i po pierwszym pomiarze taki komunikat o błędzie zniknie z wyświetlacza. Bez postępu objętości pomiary temperatury będą odbywać się co 15 minut.

Przyłącza licznika skonstruowano zgodnie z obowiązującym standardem EN 1434-2. Wszystkie przyłącza oznaczono wg tej normy.

Przyłącza znajdują się pod pokrywą obudowy licznika.

5.1.1 Przyłącze jednostki pomiaru objętości

Wartość impulsu wyjściowego przyłączanej jednostki pomiaru objętości (VMT) musi być identyczna z wartością impulsu wejściowego licznika. Należy przestrzegać tu danych technicznych jednostki pomiaru objętości i porównać z danymi na tabliczce znamionowej licznika.

Montaż

- Odkręcić środkowy śrubunek PG i wsunąć przez przewód impulsowy VMT.
- Usunąć zaślepki z prowadnicy śrubunku PG. Poprowadzić przewód impulsowy przez prowadnicę do komory przyłącza.
- Zacisnąć przewody, jak pokazuje następny rysunek.

Uwaga: Przy jednostkach pomiaru objętości z przyłączem typu "Open Collector" (wyjście elektroniczne) należy uważać na polaryzację.

- Sprawdzić mocowanie przyłączy.
- Śrubunek PG przykręcić ręcznie.

Aby móc obliczyć przepływ, zespół liczący pozwala na wybór dwóch trybów zarządzania impulsami:

Synchroniczny: idealny dla czujnika przepływu z wyjściem kontaktronowym (czujniki przepływu mechaniczne)
 Asynchroniczny: idealny dla czujnika przepływu z elektronicznym wyjściem impulsowym (czujniki przepływu

elektroniczne) - ustawienie domyślne

Metodę wykrywania impulsów można zmienić w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego narzędzia do programowania (nie bezpośrednio na urządzeniu)

Maksymalna dopuszczalna długość kabla używanego do podłączenia miernika objętości wynosi 10 m. Niedopuszczalne jest prowadzenie tego przewodu razem z innymi przewodami zasilającymi.

Po przyłączeniu podjednostek sprawdzić, czy zostały zaślepki nieużytych śrubunków PG, a następnie ręcznie wciągnąć je mocno w śrubunki PG.

temperature sensor						
	inl	et	outlet		IN	1
ļ	5	6	7	8	10	11
	Ļ	4	Ļ	2	+	-



5.1.2 Przyłącze czujników temperatury

Należy przestrzegać następujących punktów:

- Czujniki temperatury muszą wykazywać pasującą do licznika wartość Pt odpowiadającą (Pt 500). Licznik rozpozna czujniki temperatury automatycznie i wskaże wartość Pt w pętli wyświetlacza 2.
- Czujniki temperatury (do DN 100) muszą być zamontowane przeciwnie do kierunku przepływu.
- Czujników temperatury nie wolno montować w termicznej strefie wpływu innych obiegów grzewczych.
- Nie zginać, przedłużać ani nie skracać kabla czujników temperaturowych.
- Przydługiego kabla czujników temperatury nie nawijać do "cewki powietrznej". Kabel rozłożyć "nieuporządkowany" albo nawinąć do szpuli, robiąc "8mkę" i złożyć obie części, a następnie połączyć.

Montaż

- Zluzować oba śrubunki PG bez zaślepek i wsunąć przez kabel czujnika temperatury.
- Poprowadzić czujniki temperatury przez prowadnice śrubunków PG do komory przyłącza.
- Zacisnąć czujniki temperatury zgodnie z oznaczeniem, jak pokazuje kolejny rysunek:

Czujnik temperatury wybiegu należy przyłączać zawsze do zacisków 5 i 6 (inlet). Czujnik temperatury powrotu należy przyłączać zawsze do zacisków 7 i 8 (outlet).

Nie trzeba przestrzegać określonego przypisania kolorów.

- Sprawdzić przyłącza pod kątem mocowania.
- Śrubunki PG przykręcić ręcznie.

tem	perature				
inl	et	out	let	IN	1
5	6	7	8	10	11
			4		



6 Przyjęcie do eksploatacji

- Powoli otwierać urządzenia zamykające w wybiegu i biegu powrotnym.

Sprawdzić następujące punkty:

- Czy jednostka pomiaru objętości jest właściwie zwymiarowana?
- Czy strzałka na VMT pokazuje właściwy kierunek?
- Sprawdzić montaż VMT pod kątem szczelności.
- Czy wyświetla się objętość przepływu?
- Czy zawory odcinające są otwarte?
- Czy przewód grzewczy jest wolny (osadniki zanieczyszczeń niezatkane)?
- Czy wyświetla się wiarygodna różnica temperatury?

Przy właściwym działaniu podjednostek umieścić zabezpieczenia użytkownika na czujnikach temperatury i jednostce pomiaru objętości. Licznik przed manipulacją musi zabezpieczyć monter za pomocą dołączonej, numerowanej, naklejanej plomby. Naklejka z kodem kreskowym służy dla celów dokumentacji.

7 Interfejsy i opcje

7.1 Optyczny interfejs (na podczerwień)

Do komunikacji z optycznym interfejsem potrzebna jest optyczna głowica odczytu. Głowica odczytu i wymagane oprogramowanie "Device Monitor" są dostępne opcjonalnie.

Optyczny (na podczerwień) interfejs aktywuje się przez automatyczne wysyłanie czołówki (wg EN 13757-3). Szybkość transmisji: 2.400 bd.

Następnie w czasie 4 sekund można skomunikować się z licznikiem. Po każdej aktualnej komunikacji licznik pozostanie otwarty na kolejne 4 sekundy. Następnie wyświetlacz się dezaktywuje.

Ilość dziennych odczytów przez optyczny interfejs jest ograniczona. Przy dziennym odczycie możliwe są przynajmniej 4 komunikacje; przy rzadszym odczycie ilość możliwości się zwiększy.

7.2 Doposażenie dodatkowego interfejsu komunikacyjnego

W naszym liczniku można doposażyć kolejne interfejsy. Opis opcjonalnych interfejsów można znaleźć w instrukcji obsługi "Interfejsy komunikacyjne S3(C)".

Przy doposażeniu interfejsów należy przestrzegać wymogów ESD wg EN 61340-5-1.

W miejscu montażu licznika oznacza to, że należy zastosować opaskę ESD ze zintegrowaną rezystywnością 1-MΩ, którą należy przyłączyć w odpowiednim do tego miejscu: Jest to albo uziemiony przewód rurowy albo – tylko z odpowiednim adapterem! – zestyk ochronny gniazda wtykowego. Opaska ESD musi przylegać mocno do skóry na nadgarstku.

Otworzyć licznik, naciskając ku górze pałąk na krawędzi górnej obudowy licznika. Moduł interfejsu należy nałożyć z prawej strony na platynę licznika. Żeby wsunąć ewentualnie istniejące przewody przyłączeniowe modułu przez prowadnice śrubunków PG do komory przyłączy, należy odkręcić odpowiednią ilość śrubunków PG oraz wyciągnąć zaślepki.

Po montażu modułu monter musi zabezpieczyć licznik przed manipulacjami za pomocą jednej z dodanych do modułów, numerowanych, przyklejanych plomb. Nalepka kodów kreskowych może być użyta dla celów dokumentacji.

7.3 Wymiana baterii

Baterię licznika mogą wymieniać tylko autoryzowane osoby. Można stosować tylko nasze oryginalne baterie. Wymienione baterie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Otworzyć licznik, naciskając ku górze pałąk na krawędzi górnej obudowy licznika. Po zmianie baterii monter musi zabezpieczyć licznik przed manipulacjami za pomocą jednej z dodanych do baterii, numerowanych, przyklejanych plomb. Nalepka kodów kreskowych może być użyta dla celów dokumentacji.



7.4 Przyłącze elementu sieciowego

Do zewnętrznego zasilania potrzeba zaprojektowanego dla naszego licznika elementu sieciowego. W celu przyłączenia elementu sieciowego należy otworzyć obudowę licznika. Najpierw usunąć baterię z licznika i podłączyć ją do gniazda baterii elementu sieciowego. Zabezpieczyć element sieciowy przed otwarciem jedną z załączonych, numerowanych, naklejanych plomb. Naklejka kodu kreskowego służy dla dokumentacji. (Bateria zabezpiecza dostawę zasilania w przypadku awarii prądu.)

Usunąć ślepą tulejką z lewej strony w obudowie i poprowadzić kabel elementu sieciowego (A) przez przepust kablowy. Wcisnąć ślepą tulejkę w przepust. Nałożyć czarną, serwisową wtyczkę na palce kontaktowe po lewej stronie platyny licznika pod wyświetlaczem. Białą wtyczkę włożyć do gniazda baterii na platynie.

Element sieciowy może przyłączać tylko autoryzowany personel specjalistyczny 230 V / 24 V. Element sieciowy zabezpieczyć.

Gdy licznik rozpozna zewnętrzne napięcie, to na wyświetlaczu pojawi się symbol wtyczki sieciowej. Po montażu elementu sieciowego monter musi zabezpieczyć licznik przed manipulacjami za pomocą jednej z dodanych do elementu sieciowego, numerowanych, przyklejanych plomb. Nalepka kodów kreskowych może być użyta dla celów dokumentacji.



8 Możliwości wyświetlania

Licznik posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny z 8 miejscami i znakami specjalnymi. Przedstawiane wartości ujęto w 5 pętlach wyświetlacza. Wszystkie dane można przywołać przyciskiem.

Na początku znajdą się Państwo automatycznie w pętli głównej (poziom pierwszy).

Dłuższym przyciśnięciem przycisku (> 4 sekundy) dochodzi się do kolejnego poziomu wyświetleń. Przycisk należy trzymać tak długo wciśnięty, aż znajdziemy się w żądanej pętli informacyjnej. W obrębie wyświetlacza pętli można za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku przywołać po kolei dane wybranej pętli informacyjnej. Po 2 minutach bez uruchamiania przycisku następuje automatyczna dezaktywacja wyświetlacza.

Poziom 1 / pętla główna:



1) Skumulowana ilość ciepła od przyjęcia do eksploatacji (display standardowy); wyświetlacz zmienny: skumulowana ilość chłodu (dla liczników ciepła / chłodu); kod informacyjny (jeśli rozpoznano błąd)	00000001 □ 1-05-1 ▲ 01 □ 1-05-2 ▲ 6) Wyświetlacz informacji	Image: Second system Image: Second system	Image: Constraint of the second state of the second st
zmianę z godziną	wskaźnik na zmianę)	wartość na zmianę z rejestrem taryfy i kryteriami	wartość na zmianę z rejestrem taryfy i kryteriami
 P I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	P2 ¦ - □- i i- □- i 10) Licznik impulsowy 2: Wartość impulsu na zmianę ze stanem licznika ²⁾	I - II- I I - II- I I - II-2 III) Licznik impulsowy 3: Wartość impulsu na zmianę ze stanem licznika ²	

¹⁾ Do upływu każdego ostatniego dnia miesiąca / 15. dnia miesiąca (przy wartościach półmiesięcznych) dla zużycia i daty wyświetli się 0.

²⁾ 3 wejścia impulsowe są wyposażeniem opcjonalnym. Ich wartość można ustawiać oprogramowaniem "Device Monitor".

Poziom 2 / pętla techniczna:



	∠-05-2Po przyjęciu do eksploatacji:Dni operacji od wykonania na zmianę z dniami operacji po osiągnięciu ilości energii > 10 kWh		
9) Wersja oprogramowania układowego	₽Ŀ 500 -=⊃ 2- 0 10) Typ Pt	↓ PP [] □ <i>2-11</i> 11) Wartość impulsu	

Poziom 3 / pętla statystyczna:

ISD IB IB 3-0 !- ! ISD IB 3-0 !- ! IB IMM 3-0 !- ? IMM IB 3-0 !- ? IMM IB 3-0 !- ? IMM IB 3-0 !- ? IMM IB	I I	1) – 30) Wartości półmiesięczne: data na zmianę z energią ciepła, energią chłodu, objętością, wartość rejestr taryfy 1, wartość rejestr taryfy 2. ¹⁾ (Następnie przy odpowiednim module	
		odpowiednim module wartości trzech wejść impulsowych. ²⁾)	

Poziom 4 / pętla wartości maksymalnych:

4 <u>5</u> <u>3</u> <u>9</u> w =			6726 📼
4-0 /- /	4-02- /	4-03-∤∎ °C	Ч-िुЧ-¦∦ С
	₽201116 ∞	₽201116	₽201116
4-01-2	4-02-2	4-03-2	4-04-2
□ 22:31 =>		∞	₽₽ ₽₽ ₽₽.₽₽ -=>
4-01-3	4-02-3	4-03-3	4-04-3
1) Maksymalna moc na	2) Maksymalny przepływ	3) Maksymalna	4) Maksymalna
zmianę z datą i godziną	-,, pop.,	temperatura wybiegu	temperatura ruchu
	lia zilialię z datą i godzilią	na zmianę z datą i godziną	powrotnego
			na zmianę z datą i godziną
4-05-∤ \$ \$ K			
-220116 ∞			
4-05-2			
⊸			
4-05-3			
5) Maksymalna różnica			
temperatur na zmianę z			
datą i godziną			

Poziom 5 / pętla parametrowania:

	In5tALL =	
5-01	5-82	
Uni 2000 🗤 🖘	InStALL =	
/ 5-01	/ 5-02	
1) Parametrowanie	2) Parametrowanie	
"jednostka energii"	"miejsce montowania"	

8.1 Pętla parametrowania

a) Następujące cechy licznika ustawia się **jednorazowo** w polu za pomocą przycisku albo alternatywnie oprogramowaniem "Device Monitor":

- jednostka energii (kWh (tylko przy 1 litrze / impuls); MWh; GJ)
- miejsce montażu (wybieg; powrót).

Takie możliwości parametrowania podane są tylko wtedy, gdy ilość energii będzie jeszcze <= 10 kWh. Należy upewnić się, że cechy te ustawione zostały zgodnie z żądaniem, zanim rozpocznie się eksploatacja.

Ustawianie na przycisk: Aby rozpocząć tryb edycji dla parametryzacji, należy załączyć odpowiedni punkt na pętli parametryzacji, a następnie przycisnąć go raz jeszcze na 2-3 sekundy. Jako pomoc, po 2 sekundach pojawi się "Ikona pisania" po lewej na dole w LCD (patrz rysunek). Jak tylko będzie widoczna, przycisk należy puścić. Następnie zacznie mrugać aktualny wyświetlacz.



Krótkim przyciśnięciem przycisku można dotrzeć do następnego, sugerowanego menu. Długim przyciśnięciem aktualnie wyświetlone, sugerowane menu zostanie przyjęte. Jeśli żadna opcja menu nie zostanie potwierdzona, nie nastąpi zmiana parametryzacji i wraz z wygaśnięciem LCD tryb edycji zakończy się automatycznie.

b) Następną cechę tych wariantów licznika, które przewidziano do stosowania glikolu, ustawia się **w każdej chwili** w polu za pomocą oprogramowania "Device Monitor":

- Rodzaj i koncentracja glikolu w medium (glikol etylenowy; glikol propylenowy; 20 %; 30 %; 40 %; 50 %).

8.2 Rozpoznanie przepływu

Tak długo, jak licznik rozpoznaje przepływ, to w dysplay'u po prawej w dole wyświetli się następujący piktogram:

Przepływ rozpoznany

8.3 Impulsy objętości

Gdy impuls objętości dotrze przez wejście licznika, wyświetli się na 1 sekundę po prawej w dole na display'u następujący piktogram:



Impuls objętości

9 Warunki zastosowania

Licznik		
Zakres temperatur medium	°C	0 – 150
ciepła		
Zakres temperatur medium	°C	0 – 50
chłodu		
Klasa mechaniczna		M2
Klasa elektromagnetyczna		E2
Klasa ochronna		IP54
Temperatura otoczenia	°C	5 – 55 przy 95 % wzgl. wilgotności powietrza
Stosowanie		
Temperatura transportu	°C	-25 – 70 (dla maks. 168 h)

Temperatura składowania	°C	-25 – 55
Urządzenie impulsowe		Mikrokontroler wejście CMOS klasy IB wg EN 1434-2: 2015
Wartości impulsowe	Standard	Patrz tabliczka znamionowa
	Wersja TX	Ustawialne wartości wyświetlą się na display'u: 1; 2,5; 10; 25; 100;
		250; 1000; 2500

Wymogi dla jednostki pomiaru objętości				
Typ nadajnika		Klasa OA (kontaktron) wg EN 1434-2: 2015;		
		Klasa OC (open collector) wg EN 1434-2: 2015		
Montaż		Bieg wsteczny (standard) wzgl. bieg do przodu; Licznik ustawia się przed przyjęciem do eksploatacji jednorazowo w polu przyciskiem albo alternatywnie za pomocą oprogramowania "Device Monitor"		
Maksymalna frekwencja wejściowa	Hz	10		
Długość impulsu	ms	≥ 25		
Przerwa impulsu	ms	≥ 50		

Wymogi dla czujników temperaturowych				
Rezystor precyzyjny platynowy		Pt 500		
Długość kabla	m	do 10 w technologii 2-drabinkowej		
przyłączeniowego				
(nieekranowany)				
Rodzaj montażu		bezpośrednie zanurzenie; w tulejach zanurzeniowych		
Zakres stosowanie przeliczanie ciepła		Oznakowanie UE czujników temperatury		
Zakres stosowania przeliczanie chłodu		Wewnątrzkrajowe zezwolenie dla konstrukcji jako czujników		
		temperatury do liczników chłodu*)		
Zakres stosowania przeliczanie ciepła /		Oznakowanie UE oraz oddzielne, wewnątrzkrajowe zezwolenie dla		
chłodu		konstrukcji jako czujników temperatury do liczników chłodu *)		

*) Wymogi w innych krajach mogą ewentualnie odbiegać od powyższego.

10 Kody informacyjne

Gdy urządzenie rozpozna błąd, na display'u wyświetli się symbol informacji. Błąd można przywołać pod punktem menu 6 "Wyświetlacz informacji" w poziomie 1. / pętla główna (patrz rozdział 8: możliwości wyświetleń). Kod informacyjny wyświetli się tam na zmianę binarnie i szesnastkowo. Urządzenie zna siedem potencjalnych wskazówek przyczyn, które mogą występować też w kombinacji.

Wyświetlacz szesnastkowy	Opis	Wyświetlacz binarny
Н 80	Słaba bateria	1 na pierwszym miejscu
Н 40	Reset	1 na drugim miejscu
Н 20	Elektronika wadliwa	1 na trzecim miejscu
H 08	Czujnik temperatury wybieg zwarcie	1 na piątym miejscu
H 04	Czujnik temperatury wybieg złamanie kabla	1 na szóstym miejscu
H 02	Czujnik temperatury ruch wsteczny zwarcie	1 na siódmym miejscu
H 01	Czujnik temperatury ruch wsteczny złamanie kabla	1 na ósmym miejscu

Przykład: czujnik temperatury wybieg złamanie kabla

Wskazówka	Słaba bateria	Reset	Elektronika wadliwa	(Nie używa się bitu informacji)	Czujnik temperatury wybieg zwarcie	Czujnik temperatury wybieg złamanie kabla	Czujnik temperatury ruch wsteczny zwarcie	Czujnik temperatury ruch wsteczny złamanie kabla	
Bit informacji	7	6	5	4	3	2	1	0	
Miejsce wyświetlania	1	2	3	4	5	6	7	8	Wyświetlacz zmiennych szesnastkowy (LCD)
Wyświetlacz zmiennych binarny (LCD)							-06-2 ▲		

Przy wszystkich informacjach Λ na wyświetlaczu standardowym (kumulowana ilość ciepła), za wyjątkiem informacji

- Słaba bateria (H 80)
- Reset (H 40),

urządzenie należy wymienić i wysłać dostawcy do sprawdzenia.

10.1 Opis wskazówek

Wyświetlacz	Wskazówka	Działanie	Możliwa przyczyna
H 80	Słaba bateria	Bez wpływu na obliczenia	Niekorzystne warunki otoczenia;
			długie używanie
H 40	Reset	Bez wpływu na obliczenia	EMC, zakłócenia
			elektromagnetyczne
H 20	Wadliwa elektronika	Nie następuje obliczanie	Wadliwy komponent, wada na
		energii. Rejestr energii się nie	platynie licznika
		zmienia.	
H 08 / H 04 /	Czujnik temperatury ruch	Jak przy wskazówce	Uszkodzony kabel czujnika
H 02 / H 01	wsteczny lub wybieg:	"Wadliwa elektronika"	
	zwarcie / złamanie kabla		

11 Producent

Engelmann Sensor GmbH Rudolf-Diesel-Str. 24-28 69168 Wiesloch-Baiertal Germany

tel.: +49 (0)6222-9800-0 faks:+49 (0)6222-9800-50 email: info@engelmann.de www.engelmann.de

1 Interfejsy i opcje

1.1 Optyczny (podczerwony) interfejs

Do komunikacji z interfejsem optycznym wymagana jest optyczna głowica odczytowa. Opcjonalnie dostępna jest głowica odczytowa oraz odpowiednie oprogramowanie konfiguracyjne.

Interfejs optyczny (na podczerwień) jest aktywowany poprzez automatyczne wysłanie prefiksu (zgodnie z normą EN 13757-3). Szybkość transmisji: 2.400 Bd.

Po tym czasie przez 4 sekundy możliwa jest komunikacja z kalkulatorem. Po każdej prawidłowej komunikacji licznik pozostaje otwarty przez kolejne 4 sekundy. Następnie wyświetlacz jest dezaktywowany.

Liczba odczytów przez interfejs optyczny w ciągu dnia jest ograniczona. Przy codziennym odczycie możliwe są co najmniej 4 komunikacje; przy rzadszym odczycie możliwa liczba komunikacji wzrasta.

1.2 M-Bus (opcjonalnie)

M-Bus jest elektrycznie izolowanym interfejsem do transmisji danych licznika (wartości bezwzględne).

Informacje ogólne Interfejs M-Bus:

Wszystkie uznane zasady techniki i odpowiednie przepisy prawne

(międzynarodowe i lokalne; patrz "Odpowiednie normy / standardy / literatura M-Bus") muszą być przestrzegane.

Instalacje mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów przeszkolonych i upoważnionych do tego celu.

Należy ściśle przestrzegać wskazówek i informacji zawartych w instrukcji obsługi. W przeciwnym razie lub w przypadku wadliwej instalacji, firma instalacyjna jest odpowiedzialna za wszystkie wynikające z tego koszty.



Zalecany typ przewodu: Kabel telefoniczny J-Y(ST)Y 2x2x0.8mm².

Należy zwrócić uwagę na to, aby topologia sieci M-Bus (długość linii, przekrój kabla) została zaprojektowana zgodnie z szybkością transmisji (2400 Bd) urządzeń końcowych.

1.2.1 Odpowiednie normy / standardy / literatura M-Bus

IEC 60364-4-41 (2005-12)	Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
IEC 60364-4-44 (2007-08)	Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
IEC 60364-5-51 (2005-04)	Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules
IEC 60364-5-54 (2011-03)	Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors
EN 50310 (2011)	Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment
EN 13757-1_2015, -2_2004, -3_2013	Communication systems for meters and remote reading of meters
The M-Bus	A Documentation, Version 4.8, M-Bus Usergroup

1.2.2 Dodatkowe specyfikacje techniczne

Instalacja musi spełniać wymagania "Odpowiednich norm / standardów / literatury M-Bus" oraz poniższych specyfikacji:

Maksmalne napięcie M-Bus	42 V
Minimalne napięcie M-Bus	24 V
Maksymalne napięcie nałożone	200 mV; EN 13757-2_2004; 4.3.3.6
Maksymalna różnica potencjałów	2 V

1.2.3 Dane techniczne M-Bus

Adres podstawowy	0 (ustawienie fabryczne); 1 - 250 (konfigurowalne)
Szybkość transmisji:	2400; 300

Długość przewodu przyłączeniowego	1 m
Liczba możliwych odczytów	nieograniczona
Szybkość aktualizacji danych	120 s; przy zastosowaniu zasilacza 2 s

1.3 Modbus RTU (opcjonalnie)

Moduł Modbus RTU jest izolowanym elektrycznie interfejsem do transmisji danych licznika (wartości bezwzględne). Moduł przeznaczony jest do współpracy z ciepłomierzami S3 oraz komputerami S3C w celu podłączenia ich do sieci Modbus RTU poprzez kanał EIA-485.

1.3.1 Dane techniczne Modbus

Przyłącze A	PowerSupply 12 V – 24V DC ± 10% (tylko zasilacz SELV)	
Przyłącze B	Sieć Modbus	
Maksymalne zużycie energii	500 mW	
Protokół komunikacyjny	Modbus RTU	
Kanał	EIA-485 (izolowane galwanicznie)	
Szybkość transmisji:	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200	

1.3.2 Ustawienie fabryczne

rametry komunikacyjne	9600 bps, format danych 8N1 (8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu)	
date Rate Data from Meter	600 s	
odbus-Slave-ID*	1	
tomatyczne Slave-ID**	0 (= dezaktywowane)	

* Wartości dopuszczalne: 1 ... 247

** Jeżeli jest włączona opcja Automatic Slave ID (wartość ustawiona na = 1), to do komunikacji jest wykorzystywany adres M-Bus ustawiony wcześniej w liczniku.

1.4 Interfejsy bezprzewodowe

Sensus oferuje następujące interfejsy radiowe:

- bezprzewodowy interfejs M-Bus zgodny z normą EN 13757-3, -4 (patrz rozdział 1.4.1)
- Interfejs komunikacyjny LoRaWAN (patrz rozdział 1.4.2)

Informacje ogólne interfejs radiowy:

Unikać instalowania komponentów radiowych pomiędzy lub za rurami grzewczymi, jak również metalowych materiałów bezpośrednio nad obudową.

Na jakość transmisji (zasięg, przetwarzanie telegramów) komponentów radiowych mogą mieć wpływ urządzenia/urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak smartfony (mobilny standard radiowy LTE/5G), routery WLAN, monitory dziecięce, piloty radiowe, silniki elektryczne itp.

Struktura budynku i miejsce instalacji mogą mieć duży wpływ na zasięg transmisji. W przypadku montażu w puszkach do zabudowy, muszą one być wyposażone w niemetalowe pokrywy/drzwi.

Czas licznika jest fabrycznie ustawiony na czas zimowy (GMT +1). Nie ma automatycznego przejścia na czas letni. Radio jest dezaktywowane w momencie dostawy (ustawienie fabryczne) (patrz rozdział 1.4.1.3 & 1.4.2.3 aktywacja interfejsu radiowego).

1.4.1 bezprzewodowy interfejs M-Bus zgodny z normą EN 13757-3, -4

(opcjonalnie)

Interfejs radiowy służy do transmisji danych licznika (wartości bezwzględne).



1.4.1.1 Dane techniczne radio

Częstotliwość robocza	868 MHz			
Moc nadawcza	do 14 dBm			
Protokół	bezprzewodowa magistrala M-Bus zgodnie z normą I	EN 13757-3, -4		
Opcjonalny tryb roboczy	S1/T1/C1			
Telegramy	 krótki telegram zgodny z AMR (OMS- Spec_Vol2_Primary_v301 i _v402): Energia (energia ciepła/zimna, wejście impulsowe 1, wejście impulsowe 2, wejście impulsowe 3), pojemność całkowita, zasilanie, moc, kod informacyjny, temperatura powrotu. różnica temperatur 	 długi telegram do odczytu walk-by: energia (energia ciepła/zimna, wejście impulsowe 1, wejście impulsowe 2, wejście impulsowe 3), pojemność całkowita, kod informacyjny, 15 wartości miesięcznych lub 30 wartości półmiesięcznych (tryb kompaktowy) 		
Kodowanie	AES: Advanced Encryption Standard; 128 bit długość	kodu		

1.4.1.2 Konfiguracja radia

Parametry	Możliwe ustawienia	Ustawienie fabryczne
		(czas roboczy; zaprojektowany: 10 lat)
tryb	S1 / T1 / C1; jednokierunkowy	T1; jednokierunkowy
Czas przesyłu	godz. 00:00 - 24:00	godz. 08:00 - 18:00
Częstotliwość przesyłu	10 sekund - 240 minut	120 sekund (liczniki ciepła)
Dni tygodnia	poniedziałek - niedziela	poniedziałek - piątek
Tygodnie	1-4(5)	1-4(5)
Miesiące	1-12	1-12
Data włączenia radio	01.01 - 31.12	nie ustawiono
Kodowanie AES-128	 niekodowane kodowane wg MODE 5 lub 7: klucz master klucz na jednostkę 	klucz master
typ telegramu	 krótki telegram zgodny z -> AMR (OMS- Spec_Vol2_Primary_v301 i _v402 długi telegram -> Walk-by 	długi telegram -> Walk-by

1.4.1.3 Aktywacja interfejsu radiowego

Interfejs radiowy jest domyślnie wyłączony i może być aktywowany na dwa sposoby:

a) Radio można włączyć za pomocą przycisku.

Przełączyć na pętlę "6" (pętla modułu) długim naciśnięciem przycisku. Następnie krótkim naciśnięciem przycisku przełączyć na drugie wskazanie "rad(io) off" (patrz rysunek).

Aby uruchomić tryb edycji, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk

na 2-3 sekundy. Jako pomoc, po 2 sekundach w lewej dolnej części wyświetlacza LCD

pojawia się symbol "pióra edycyjnego". Gdy tylko będzie to widoczne,

należy zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawia się teraz napis "rad(io) on" oraz czarny trójkąt we wszystkich pętlach wyświetlacza (patrz rysunek).

b) Włączanie radia można również wykonać za pomocą oprogramowania "Device Monitor".
 Software zamawia się oddzielnie.

rf	14	ол	- - -
▼	6-02		

6-02

Radio można wyłączyć tylko za pomocą "Device Monitor".

Po aktywacji interfejsu radiowego lub zmianie parametrów radiowych miernik znajduje się w trybie instalacyjnym przez 60 minut. W tym czasie wysyła swoje telegramy w odstępach 36-sekundowych.

W przypadku korzystania z **trybu kompaktowego** licznik wysyła w trybie instalacyjnym po aktywacji interfejsu radiowego na przemian telegram formatu i telegram kompaktowy.

W tym czasie co najmniej jeden licznik danego typu urządzenia (przepływ/powrót, typ ciepła, typ ciepła/zimna, wejścia impulsowe, jednostki wskazań) musi być odczytany za pomocą Sensus "DIAVASO". Formaty są zapisywane lokalnie w używanym komputerze w pliku .xml.

Po zakończeniu trybu instalacyjnego przesyłany jest tylko telegram kompaktowy.

1.4.1.4 Późniejsza aktywacja szyfrowania radiowego

Kodowanie AES można aktywować również później. Może to przebiegać na dwa sposoby: a) kodowanie można załączyć za pomocą przycisku.

Przełączyć na pętlę wyświetlania "6" (pętla modułu) naciskając i przytrzymując przycisk. Następnie należy przełączyć na 3. wskazanie "AES off", krótko naciskając przycisk (patrz rysunek).

Aby uruchomić tryb edycji, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk

na 2-3 sekundy. Jako pomoc, po 2 sekundach w lewej dolnej części wyświetlacza LCD pojawia się symbol "pióra edycyjnego". Gdy tylko będzie to widoczne,

należy puścić przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się teraz komunikat "AES on" (patrz rysunek).

RES oFF ∞ 6-03



b) Włączanie kodowania można również wykonać za pomocą oprogramowania "Device Monitor". Software zamawia się oddzielnie.

Kodowanie można dezaktywować tylko za pomocą "Device Monitor".

1.4.2 Interfejs komunikacyjny LoRaWAN

Interfejs LoRaWAN służy do transmisji danych licznika (wartości bezwzględne).

1.4.2.1 Dane techniczne

Właściwości radia

Częstotliwość	868 MHz
Moc nadawcza	14 dBm
Czułość odbioru	-135 dBm



Właściwości LoRaWAN

Klasa urządzenia	Class A, Bi-directional
Wersja LoRa	1.0.2 Rev B
Aktywacja	OTAA* lub ABP**
Szybkość transmisji danych	DR0-DR5 (250 bit/s-5470 bit/s)
*OTAA = Over-the	e-air activation

** ABP = Activation by personalization

1.4.2.2 Konfiguracja modułu LoRa

Konfiguracja jest możliwa za pomocą Device Monitor lub OTC App.

Parametry	Możliwe ustawienia	Ustawienie fabryczne
Power mode	Active Inactive	Inactive
Configuration Lock	Open Locked	Open
Synchronize meter time	on off	off
Activation type	OTAA ABP	ΟΤΑΑ

EcoMode	off 6 years 10 years	EcoMode 10 years
Transmit interval *[Min.]	5 1440	60
Message format**	Standard Sensus (Engelmann) Compact JSON Scheduled - daily redundant Scheduled - extended Combined heat/cooling	Standard
Pulse input selection	Możliwość wyboru pomiędzy wejściami impulsowymi 0-3	0

* Rzeczywisty czas transmisji zależy od typu telegramu i aktualnej prędkości przesyłu danych. Interwał transmisji jest odpowiednio dostosowywany, aby zapewnić ustawioną żywotność baterii (tryb EcoMode 10 lub 6 lat). Więcej informacji znajdą Państwo na "Manual LoRa Module".

** W przypadku wejścia impulsowego należy wybrać typ Sensus; zawartość telegramu opisana jest w "Instrukcji obsługi modułu LoRa".

1.4.2.3 Aktywacja interfejsu radiowego

Interfejs radiowy jest domyślnie wyłączony fabrycznie i może być aktywowany na jeden z trzech poniższych sposobów:

- a) Interfejs NTC poprzez aplikację Elvaco OTC; więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi aplikacji Elvaco OTC: https://www.elvaco.se/Image/GetDocument/en/269/elvaco-otc-app-manual-english.pdf
- b) Interfejs optyczny za pośrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego Sensus Device Monitor od wersji 2.22; dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi Sensus Device Monitor. Software zamawia się oddzielnie.

c) O menu licznika ciepła;

Nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby przełączyć na pętlę wyświetlania "6" (= pętla modułu; patrz rozdział 3 Opcje wyświetlania w pętli modułu). Następnie należy przełączyć na drugą pętlę - 6-02 - "EnA oFF" poprzez krótkie naciśnięcie przycisku (patrz rysunek). Aby uruchomić tryb edycji, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk nacisnąć raz na 2-3 sekundy. Jako pomoc, po 2 sekundach w lewej dolnej części wyświetlacza LCD pojawia się symbol "pióra edycyjnego". Gdy tylko będzie to widoczne, należy zwolnić przycisk. Na wyświetlaczu pojawia się teraz napis "EnA on" oraz czarny trójkąt we wszystkich pętlach wyświetlacza (patrz rysunek).

1.4.2.4 Połączenie z siecią LoRaWAN

Aby sprawdzić, czy licznik połączył się już z siecią LoRaWAN, należy przełączyć się z pętli 6-02 na pętlę 6-03 krótko naciskając przycisk . Przez cały czas poszukiwania sieci LoRaWAN na wyświetlaczu LCD pojawia się napis "LorA Pen", a czas pomiędzy kolejnymi próbami połączenia jest sukcesywnie skracany do co najmniej raz dziennie.

Gdy tylko licznik połączy się z siecią LoRaWAN, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat "LorA Con".

1.5 Trzy dodatkowe	wejścia impulsowe (op	cionalnie; tylko w	połaczeniu z M-Bus	lub radiem)

Dzięki tej opcji urządzenia zewnętrzne z wyjściem impulsowym mogą być odczytywane przez interfejs optyczny, M-Bus lub radio.

Informacje ogólne wejścia impulsowe:

Należy przestrzegać wszystkich uznanych zasad techniki i odpowiednich przepisów prawnych (międzynarodowych i lokalnych; patrz "Istotne normy / standardy / Literatura wejścia impulsowe").

Instalacje mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę przeszkolonego i upoważnionego do tego celu. Należy ściśle przestrzegać wskazówek i informacji zawartych w instrukcji obsługi. W przeciwnym razie lub w przypadku wadliwej instalacji, firma instalacyjna jest odpowiedzialna za wszystkie wynikające z tego koszty.







1.5.1 Odpowiednie normy / standardy / literatura wejścia impulsowe

IEC 60364-4-41 (2005-12)	Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
IEC 60364-4-44 (2007-08)	Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
IEC 60364-5-51 (2005-04)	Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules
IEC 60364-5-54 (2011-03)	Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors
EN 50310 (2011)	Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment
EN 1434-2 (2016)	Heat Meters - Part 2: Constructional requirements

1.5.2 Dane techniczne wejścia impulsowe

Klasa wejścia impulsowe	IB wg EN 1434-2:2016
Długość przewodu przyłączeniowego	1 m
Napięcie zasilania	+ 3 V DC
Strumień źródłowy	= 1,5 μΑ
Próg przełączania sygnału wejściowego przy High-Level	$U \ge 2 V$
Próg przełączania sygnału wejściowego przy Low-Level	U ≤ 0,5 V
Oporność końcowa	2 ΜΩ
Długość impulsu	≥ 100 ms
Częstotliwość końcowa	≤ 5 Hz

1.5.3 Powszechne zastosowanie urządzeń wejściowych (klasa IB) i wyjściowych (klasa OA)

	Klasa IA	Klasa IB	Klasa IC	Klasa ID	Klasa IE
Klasa OA	Tak	Tak	Nie	Tak	Nie
Klasa OB	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak
Klasa OC	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
Klasa OD	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie
Klasa OE	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak

1.5.4 Ustawienie trzech dodatkowych wejść impulsowych

Opcjonalne wejścia impulsowe 1 + 2 + 3 dla zewnętrznych liczników można ustawić za pomocą odpowiedniego oprogramowania konfiguracyjnego. Konfigurowane są: numer seryjny, producent, wersja (0 ... 255), kod medium, wartość impulsu, jednostka i wartości początkowe zewnętrznych liczników.

1.5.5 Możliwości ustawień

Wartości impulsowe	Jednostki
1	Litr / kWh / Impuls bez jednostki
2,5	Litr / kWh / Impuls bez jednostki
10	Litr / kWh / Impuls bez jednostki
25	Litr / kWh / Impuls bez jednostki
100	Litr / kWh / Impuls bez jednostki
250	Litr / kWh / Impuls bez jednostki
1000	Litr / kWh / Impuls bez jednostki

Wskazówki instalacyjne dla wejść impulsowych:

Do przewodów impulsowych nie wolno przykładać napięcia zewnętrznego!

Należy zwrócić uwagę na polaryzację generatorów impulsów z wyjściami typu "Open Collector". Podczas instalacji przewody nie mogą się stykać, w przeciwnym razie w urządzeniu będą zliczane impulsy. Podczas ustawiania licznika może być konieczne dostosowanie wskazań licznika podłączonych urządzeń oraz wartości impulsów za pomocą odpowiedniego oprogramowania konfiguracyjnego.

Aby transmitować wartości wejść impulsowych drogą radiową, należy ustawić transmisję za pomocą odpowiedniego oprogramowania konfiguracyjnego, jeżeli mierniki nie zostały zamówione z ustawioną transmisją tych wartości.

Kolor	Przyłącze		
różowy	IE1+		
szary	IE1⊥		
żółty	IE2+		
zielony	IE2⊥		
brązowy	IE3+		
biały	IE3⊥		

1.5.6 Przyporządkowanie przyłączy kabel 6-żyłowy

1.6 Jedno wyjście impulsowe bezpotencjałowe (opcja)

Impulsy zliczające miernika są wyprowadzane przez bezpotencjałowe wyjście impulsowe. Wyjście impulsowe zamyka się zgodnie z wartością impulsu, patrz wskazanie "Wartość impulsu wyjście impulsowe 1" w pętli wskaźnikowej "6" (pętla modułowa).

Po podłączeniu modułu licznik rozpoznaje wielkość nominalną oraz wskazanie energii i ustawia wartości impulsów dla energii i objętości niezależnie zgodnie z następującymi wskazówkami.

	Licznik ciepła	Licznik zimna	Licznik ciepła / zimna
Możliwe	Energia ciepła	Energia zimna	Energia ciepła
ustawienia	(ustawienie	(ustawienie	(ustawienie
Wyjście impulsowe 1	fabryczne) lub	fabryczne) lub	fabryczne) lub
	objętość	objętość	objętość



S3 - wyjście impulsowe dla energii:

	Wyświetlacz w kWh / MWh	Wyświetlacz w Gcal	Wyświetlacz w GJ	Wyświetlacz w MMBTU
q _p 0,6 m³/h	1 kWh/Imp	1 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp
q _p 1,5 m ³ /h	1 kWh/Imp	1 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp
q _p 2,5 m ³ /h	1 kWh/Imp	1 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp
q _p 3,5 m ³ /h	10 kWh/Imp	10 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp
q _p 6 m³/h	10 kWh/Imp	10 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp
q _p 10 m³/h	10 kWh/Imp	10 Mcal/Imp	10 MJ/Imp	10 MMBTU/Imp

1.6.6 Przyporządkowanie przyłączy kabel 4-żyłowy

Kolor	Przyłącze
żółty	IA1
zielony	IA1
brązowy/biały	Nieprzyporządkowany

Pagina 90 di 93 Codice doc. 1080622209

Versione: 2022_02_21

1.6.2 Dane techniczne dla jednego wyjścia impulsowego i dwóch wyjść impulsowych

Klasa wyjścia impulsowe	OA (włącznik elektroniczny) wg EN 1434-2:2016
Długość przewodu przyłączeniowego	1 m
Napięcie przełączania maks.	30 V
Prąd przełączania maks.	27 mA
Oporność styku (włączony) maks.	74 Ω
Oporność styku (wyłączony) min.	6 ΜΩ
Czas zamknięcia	100 ms
Odstęp między impulsami	100 ms

1.7 Dwa wyjścia impulsowe bezpotencjałowe (opcjonalnie)

Impulsy zliczające miernika są wyprowadzane przez dwa bezpotencjałowe wyjścia impulsowe. Wyjścia impulsowe zamykają się zgodnie z wartościami impulsowymi, patrz wskazanie "Wartość impulsu wyjście impulsowe 1" w pętli wskaźnikowej "6" (pętla modułowa).

	Licznik ciepła	Licznik zimna	Licznik ciepła / zimna
Wyjście impulsowe 1	Energia ciepła	Energia zimna	Energia ciepła
Wyjście impulsowe 2	Objętość	Objętość	Energia zimna

Wyjścia impulsowe dla energii:

Wartość impulsu dla energii odpowiada zawsze ostatniej cyfrze wskaźnika energii.

Przykłady:	
Wyświetlacz: 0 kWh	-> Wartość impulsu: 1 kWh/Imp
Wyświetlacz: 0,000 MWh	-> Wartość impulsu: 0,001
MWh/Wskaźnik impulsu: 0,000 GJ	-> Wartość impulsu: 0,001 GJ/Imp



Wyjście impulsowe dla objętości:

Wartość impulsu dla objętości odpowiada zawsze **przedostatniej cyfrze** wskaźnika objętości. Przykład: Wyświetlacz: 0,000 m³ -> Wartość impulsu: 10 l/Imp (0,01 m³/Imp)

1.7.6 Przyporządkowanie przyłączy kabel 4-żyłowy

Kolor	Przyłącze
żółty	IA1
zielony	IA1
brązowy	IA2
biały	IA2

2 Doposażenie w dodatkowy interfejs komunikacyjny

Podczas instalacji modułu rozszerzeń należy przestrzegać wymagań ESD zgodnie z normą EN 61340-5-1.

W miejscu instalacji licznika oznacza to, że należy użyć paska na rękę ESD z wbudowanym rezystorem 1 MΩ i podłączyć go w odpowiednim miejscu: Jest to albo przewód rurowy z uziemieniem, albo - tylko z odpowiednim adapterem! - styk ochronny gniazda SCHUKO. Pasek ESD musi być mocno przymocowany do skóry nadgarstka.

2.1 Doposażenie S3C w dodatkowy interfejs komunikacyjny

Istnieje możliwość doposażenia naszego kalkulatora w dodatkowe interfejsy.

Kalkulator otworzyć, przesuwając do góry uchwyt znajdujący się na przedniej krawędzi górnej części obudowy kalkulatora. Moduł interfejsu musi być podłączony do płytki kalkulatora po prawej stronie. Odkręcić odpowiednią ilość dławików PG i wyjąć zaślepki, aby istniejące przewody przyłączeniowe modułu wprowadzić przez prowadnice dławików PG do przestrzeni przyłączeniowej.

Po zamontowaniu modułu licznik musi być zabezpieczony przed manipulacją przez montera za pomocą jednej z ponumerowanych plomb samoprzylepnych dołączonych do modułów. Nalepka z kodem kreskowym może być wykorzystana do celów dokumentacyjnych.



3 możliwości wyświetlania w pętli modułu (opcjonalnie)

Poziom 6 / Pętla modułu::

1170d 5 ⊕ 6-01		
∏od 8	r Ad oFF ⊕ 6-02 r Ad on ⊕ ▼ 6-02	AES oFF === 6-03 AES on === 6-03
	lub: Enfl_oFF	lub: LorAPEn = ▼ 6-03
∏]od 9 ∞ 6-01	Enflon ⊸ ▼ 5-02	LorA [on =⊃ ▼ 6-03
∏]od 10 ∞ 6-01	₽ <u>0 000</u>] _{₩M} ==> 6-02	РО<u>2</u> О<u>0</u> Ю "
1) Wyświetlanie podłączonego modułu (alternatywnie):	 Wyświetlanie w zależności od podłączonego modułu i ustawienia: 	 Wyświetlanie w zależności od podłączonego modułu i ustawienia:
5= 1 Wyjście impulsowe;		
8 = radio z opcjonalnymi 3 wejściami impulsowymi;	wireless M-Bus (radio) off/ wireless M-Bus (radio) on; LoRa on/ LoRa off;	bezprzewodowe szyfrowanie magistrali M-Bus (AES) off/ bezprzewodowe szyfrowanie magistrali M-Bus (AES) on; LoBa pending/
		LoRa connected
9 = M-Bus z opcjonalnymi 3 wejściami impulsowymi; 9 = Modbus		
10= 2 Wyjścia impulsowe	Wartość impulsów / wyjście impulsowe 1	Wartość impulsów / wyjście impulsowe 2